

Kogeplade

Rengøring og vedligehold

Rengør altid kogepladen efter madlavning. Rengør først kogepladen, når restvarmeindikatoren er slukket.

Rengøring kan foretages med en fugtig klud eller svamp, og der kan tørres efter med et viskestykke for at undgå, at der danner sig kalkpletter.

Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til keramiske kogeplade af denne type. Følg producentens anvisninger på produktets emballage.

Hårnakked smuds fjernes bedst med en glasskraber, som kan købes i almindelige forretninger.