

HÅRDE HVIDEVARER

Køle-/fryseskab

Rengøring og vedligehold

Jævnligt efter behov

Fremgangsmåde:

1. Sluk for apparatet, før det rengøres.
2. Slå sikringen fra, eller træk strømstikket ud.
3. Vent, til rimlaget er aftøet.
4. Rengør apparatet med en blød klud og lunkent vand, der er tilsat en smule pH-neutralt opvaskemiddel. Opvaskevandet må ikke komme i kontakt med belysningen.
5. Dørpakningen skal kun vaskes af med rent vand og derefter gnides grundigt tør.
6. Efter rengøringen: Tilslut apparatet og tænd for det.
7. Læg frostvarerne på plads igen.

- Brug ikke sand-, klorid- eller syreholdige rengørings- og opløsningsmidler.
- Brug ikke skurende eller skarpe svampe. På de metalliske overflader kan det blive ridset.
- Hylde og beholdere må aldrig vaskes i opvaskemaskinen. Delene kan deformeres!

Opvaskemaskine

Rengøring og vedligehold

Rengøring og vedligeholdelse af maskine efter behov.

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe, ved at rengøring indvendigt og tømme og rengøre filteret. Opvaskemaskinen skal afkalkes med jævne mellemrum med citronsyre, eller andet passende produkt efter vejledning på produkt.

Salt og afkalkningsmiddel fyldes på løbende efter behov.

Ovn

Rengøring og vedligehold

Almindelig rengøring jævnligt efter behov.

Udvendig rengøring:

Varmt opvaskevand, rengør med blød rengøringssvamp/klud og tør efter med blød klud. Fjern pletter af fedt, kalk, jævning og æggehvite med det samme, da der kan danne sig korrosion under sådanne pletter.

På glaseruden må ikke anvendes rengøringssvampe af rustfritstål eller glasskraber.

Indvendig rengøring:

Aftør med jævne mellemrum ovnen med en klud. Ved grundrengøring kan egnet ovn-/grillrens anvendes efter vejledning på produkt.

Bageplader og bradepander kan vaskes med almindeligt opvaskevand.

Kogeplade

Rengøring og vedligehold

Rengør altid kogepladen efter madlavning. Rengør først kogepladen, når restvarmeindikatoren er slukket.

Rengøring kan foretages med en fugtig klud eller svamp, og der kan tørres efter med et viskestykke for at undgå, at der danner sig kalkpletter.

Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til keramiske kogeplade af denne type. Følg producentens anvisninger på produktets emballage.

Hårdnakket smuds fjernes bedst med en glasskraber, som kan købes i almindelige forretninger.

Emhætte

Rengøring og vedligehold

Renholdelse jævnligt efter behov.

Brug varmt opvaskevand, rengør med blød rengøringssvamp/klud og tør efter med blød klud. Fjern pletter af fedt osv. med det samme, da der kan danne korrosion under disse. Filter kan med fordel vaskes i opvaskemaskine.