

Cement- og silikonefuger

Rengøring og vedligehold

- Sørg for at aftørre overflader efter bad og luft ud
- God ventilation forlænger levetiden på fuger og forebygger skimmeldannelse.
- Undgå hyppig brug af sure rengøringsmidler, såsom kraftige produkter fx eddikesyre o.l., da det nedbryder de cementbaserede fuger.
- Vådrummet bør jævnligt efterses, så indikationer på problemer, herunder revner, beskadigede fuger osv., opdages hurtigst muligt.

Desinfektion mod skimmelsvamp:

Rodalon® INDENDØRS fortyndes 1:10, det vil sige 100 ml produkt tilsættes 900ml vand.

Denne brugsopløsning skal fremstilles frisk fra gang til gang. Det er vigtigt at foretage en omhyggelig rengøring forud for en desinfektion, for at denne skal blive så effektiv som mulig. Følg i øvrigt vejledningen på produktet.