



PEAK

PILOT'S MANUAL

**Do not fly your glider until you have
read this manual.**

PAGE 1

MANUEL DE VOL

**Veuillez lire le manuel de vol avant la
premiere utilisation de votre aile.**

PAGE 29



PEAK PILOT'S MANUAL

THANK YOU...

for flying an OZONE glider. Our philosophy is to produce sweet-handling aircraft which give a special blend of safety and performance, so we are confident that you will enjoy every minute of it.

This manual will help you to get the most from your glider. If you would like to know more about it, don't hesitate to contact your dealer, school, distributor or any of us here at OZONE.

We are confident your glider will satisfy your flying needs for a long time. This booklet gives advice on keeping it safe and in the sort of condition which will give you the best resale value if you ever want to change. You can help this by logging all your flights and maintenance.

Please ensure that this manual is passed on to the new owner if you do resell the glider.

A group of handwritten signatures in black ink. From top left to bottom right, the signatures are: Rob Whittall, John Pendy, David Pilkington, Mike Cavanagh, Carl Snitselaar, and Matthew Taggart. The signatures are fluid and vary in style.

Rob Whittall, John Pendy, David Dagault, Dave Pilkington, Mike Cavanagh, Carl Snitselaar, and Matthew Taggart

CONTENTS

Ozone People.....	5
Ozone Pedigree.....	5
Ozone Materials.....	6
Safety.....	7
Harness.....	7
Checking and Maintenance.....	8
Pre-Flight Check.....	8
Brake Lines.....	9
Accelerator System.....	10
Preparing for Take-off.....	10
Launching.....	11
Ground Handling.....	11
Normal Flight.....	12
Turning & Thermalling Using Weight Shift.....	12
Wing-Overs.....	12
Drag Inducers.....	13
B-Line Stall.....	13
Spiral Dive.....	14
Deep Stall.....	14
Deflations.....	14
Landing.....	15
Packing Your Paraglider.....	15
Glider Care.....	16
Modifications.....	18
Towing.....	18
The Peak.....	19
Glider Specifications.....	19
General FlyingTips.....	20
DHV Test Reports.....	22
DHV Certificate.....	58
Riser Arrangement.....	62
Line Arrangement.....	63
Line Check Sheets.....	64

THE OZONE PEOPLE

Rob Whittall: Testing, teaching, competing and winning: Rob has flown on most flyable days for the last 15 years. His passion for free flying burns as strong as ever. Rob is a complex personality whose flying style can be extreme, yet he is driven by the development of safety in paragliding. It is not a paradox: who understands the limits better than someone who is capable of pushing a wing far beyond them?

David Pilkington: Doctor of aerodynamics and computer star. David has developed OZONE'S ultra-advanced design software that slices the time from drawing board to sky. Relaxation? Fortunately for us he just loves playing with gliders.

John Pendry: The legend in foot-launched flight. His 27 years of experience and outstanding competition record make him the most respected pilot ever. John's cool style is the perfect counterpoint to Rob's passion and they both agree perfectly on OZONE'S philosophy that safety and fun are what paragliding is all about.

Mike Cavanagh: Mike has plenty of international paragliding experience as British Team Manager and a keen competitor too. It's OZONE'S good fortune that he is a fully trained accountant who can keep a close eye on the numbers and what they mean to the customers. Mike's managerial skills and easygoing character make him popular with pilots and dealers alike.

David Dagault: A French Champion, famous for his massive alpine cross country flights and long time French team member. David is involved in research and helping Rob with test flying. Only 25 years old, he has all of 13 years' flying experience - that means he has been flying paragliders as long as Rob. David brings new skills, new ideas and a decidedly French accent to team Ozone.

Carl Snitselaar: Carl has 12 years of paragliding experience and has also flown hang gliders, sailplanes, powered aircraft and models. Growing up in the Owens Valley (USA) has honed his flying technique and made him a lover of exciting sports. His main role is working on the web page, advertising and customer support.

Matthew Taggart: Matt is one of the UK's top pilots, we have seen him shoot to the top of the competition result sheets in a very short period of time. Matt is a wind sport lover and not only talented at flying, he is also amazing at kite surfing and windsurfing. Matt's abilities will be used for testing Kites and paragliders. In his free time he likes snowboarding, mountain biking, running and partying like an animal.

OZONE PEDIGREE

John and Rob have each won two World Championships and twice been awarded the Gold Medal of the Royal Aero Club. OZONE is proud that they have brought such experience to this young company.

OZONE MATERIALS

The best part about starting a new company is that you get the opportunity to choose the ideal materials. We have put together what we think is the best possible combination for durability, performance and longevity.

We started to develop our first wing on a clean sheet of paper. The choice of materials was one of the first problems to solve. In the end we chose the material that we knew would do its particular job best. End of story. Here's what OZONE gliders are made of:

Uppe-surface

Porcher-Marine 34 g/m² Triple silicone-coated and polyurethane-coated Ripstop Nylon

lower-surface

Porcher-Marine 34 g/m² Polyurethane coated Ripstop Nylon

Ribs

Porcher-Marine 39 g/m² and 34 g/m² High tenacity Skytex+ Ripstop Nylon. This has been selected for stability and resistance to stretch - vital if a glider is to keep its safe-flying characteristics for a long time.

Leading-edge reinforcement

Double-laminated Mylar. Selected for long-term durability, this ensures that your glider's take-off characteristics will remain consistently good for season after season.

Lines

Lowers- B-Tech Technora

Mids and uppers- B-Tech pre-stretched heat-treated Dyneema

Risers and hardware

Shackles - High quality micro maillons from Maillon Rapide.

All these components have been chosen for their renowned quality and durability.

SAFETY

Please do not forget that all flying sports are potentially dangerous and may cause bodily harm or death. The buyer of this product takes the exclusive responsibility for all risks associated with paragliding. Inappropriate use and or abuse of your equipment increase these risks.

Fly Carefully! Judge the area and weather conditions exactly before you fly and add a large margin of safety to everything. Fly only with certified paragliding equipment. This includes paraglider, reserve parachute, helmet, harness, and boots.

All pilots must have the appropriate license necessary for their respective country.

Your glider must be free from modifications and not be flown outside of the minimum and maximum weight ranges.

Do not fly your glider in rain, snow, strong wind, turbulent weather conditions or clouds.

Please use good, safe judgment so that you can enjoy flying for many years to come.

HARNESS

Your glider has been certified with all GH style harnesses. A GH style harness has variable cross bracing. Your glider is not certified for use with the GX style harness. The GX style harness has ridged cross bracing that can unfavourably influence the handling and individual areas of the safety-relevant flight behaviour.

Almost all harnesses since 1993 are GH style harnesses but you need to check the certification label on the harness to be certain.

The DHV test all gliders with a distance around 41 cm between the centres of each Karabiner, Ozone also recommends this distance for normal flight. If the glider is flown with the Karabiners further apart than 41 cm you will feel greater input from the wing through the harness. If the Karabiners are closer together than 41 cm you will feel less input from the wing through the harness.

CHECKING AND MAINTENANCE

Your glider will have undergone thorough checks at every stage of manufacture and have been signed-off by skilled inspectors. But don't believe us! Do a pre-flight check for your first flight and then at least at the start of every flying day.

PRE-FLIGHT CHECK

It is very important that you perform regular maintenance checks on your glider especially before and after long flights, flying trips and long periods of storage.

To avoid forgetting points it is helpful to always use the same procedure:

1. Inspect all sewing on the harness, rescue bridle and risers.
2. Check all quick links, maillons and karabiners.
3. Check brake handle knot. Follow brake lines up to the wing, checking for knots and damage.
4. Check all other lines up to the wing.
5. Inspect all line attachment points to the wing.
6. Inspect upper and lower surface for damage and ageing.
7. Interior inspection: inspect ribs for damage or fatigue.

If you find any signs of damage or abnormal wear, consult your dealer, school or OZONE for advice.

BRAKE LINES

The brake lines connect to the trailing edge via a series of subsidiary lines. Because of their positions they are more easily scuffed than other lines on your glider, so they should be checked extra frequently.

The main brake lines run through pulleys connected to the rear risers. The brake handles are tied to the main lines and conveniently positioned press-studs attach them to the risers when not in use. This should prevent them twisting and tangling.

Adjusting brake lines

Important: the lengths of the brake lines will have been set carefully during testing and manufacture. At OZONE we feel it is better to have slightly long brake lines and to fly with a wrap (one turn of line around the hand). However, we know that some pilots prefer the lines slightly shorter and may wish to adjust them.

Whatever you choose, make the following checks:

- Ensure both main brake lines are of equal length.
- If a brake handle has been removed for any reason, check that its line is still routed through the pulley when it is replaced.
- When the brake handles are released in flight the brake lines should be slack. There should be a substantial "bow" in them and absolutely no deformation of the trailing edge.

We recommend a minimum of 10cm of free play between the brake release position and the start of deformation on the glider. This will prevent the trailing edge from being deformed when using the speed system.

In the unlikely event of a brake line snapping in flight, or a handle becoming detached, the glider can be flown by gently pulling the rear risers (D-risers) for directional control.

ACCELERATOR SYSTEM

To fly faster, or for better penetration in headwind, you can use the accelerator system. **Warning:** Flying accelerated near the ground should be avoided. In accelerated flight the paraglider is less stable than at trim speed.

It is important to have your accelerator system correctly rigged before take-off. It must be long enough not to pull down on the front risers while in normal flight, but not so long that it fails to work effectively. The best way to start is to get someone to hold the risers and harness taut while you adjust the bar so that it can just be found with your foot during flight. Then test the full range of the accelerator in calm flying conditions, ensuring that both risers are pulled evenly during operation. Fine-tuning can be completed when you are back on the ground.

We advise you not to use more than half the accelerator's travel when flying in turbulence. Inexperienced pilots are recommended not to use the accelerator system until they are fully accustomed to the glider. Although all gliders are designed and tested with an accelerator system most experienced pilots hardly ever use the full speed range, especially in turbulent conditions.

PREPARING FOR TAKE-OFF

To familiarise yourself with the glider it is a good idea to perform practice inflations and small flights on a training hill. This will enable you to set up your equipment correctly.

Lay the canopy out on its top surface ensuring that the leading edge is in a pronounced arc with the centre of the wing further up the slope than the tips. Lay out the lines one side at a time. Hold up the risers and starting from the brake pull all lines clear, then proceed through the D, C, B and A lines. Mirror the process on the other side. Take care to ensure that no lines are tangled, twisted or knotted. It is always important to check brake lines are clear of rocks and twigs that may snag during launch.

Take-off check list:

1. Check reserve parachute - pin in and handle secure
2. Helmet on and fastened
3. All harness buckles closed - check leg-loops again
4. Karabiners and maillons tight
5. Lines cleared
6. Leading edge open
7. Aligned directly into wind
8. Airspace and visibility clear

LAUNCHING

It is possible to launch your OZONE glider with the usual forward or reverse techniques. You should make sure that you are standing central to the wing, this will ensure that it inflates evenly and progressively. On OZONE gliders the outer main A-line is attached to a mini-riser to assist the pulling of big-ears ('split A-risers'). We advise using all the A-risers during launch

Light or nil-wind technique: Start your run so that the lines become tight within one or two steps. The glider will immediately start to inflate and you should maintain a constant pressure on the risers until the wing is overhead. It is important not to pull down or push the risers forward excessively as this can result in the leading edge deforming and the take-off procedure becoming difficult. You must accelerate smoothly through the entire launch procedure. There is no need to rush or snatch, and you should have plenty of time to look up and check your canopy before taking to the air.

Strong wind technique: The reverse launch method is recommended. For this you set everything out exactly as for a forward launch, clip in, take hold of the brakes and then turn to face the wing, passing one entire set of risers over your head as you turn. Then gently try the brakes to see that they are free, check all is clear and pull the wing up on the A-risers. When the wing is overhead, check it gently with the brakes, turn and launch. The technique is simple, but can feel strange at first. We advise you to practice in a flat open area before taking to the hill.

In stronger winds, a helpful tip is to be prepared to take a few steps towards the glider as it inflates and rises. This reverse-launch technique can be used in surprisingly light winds too.

IMPORTANT: NEVER TAKE OFF WITH A GLIDER THAT IS NOT FULLY INFLATED.

GROUND HANDLING

Practice your ground handling! It will improve your overall enjoyment of the wing by making your launches easier and giving you a better feel for its flight characteristics. Find a safe obstruction free area and practice.

NORMAL FLIGHT

In the hands-up position in calm air, your glider will be stable in pitch and roll and achieve its 'best glide' speed. By applying the brakes approximately 30cm, the minimum-sink rate will be found. For increased speed or headwind glides, use the accelerator bar which will give you an increase in speed of up to 10km/h.

Active Flying

Active flying is the technique of using input to keep the wing as stable and efficient as possible. All good pilots do it. For example, on entering a thermal your glider will rock back slightly behind you; at this point you should reduce brake to allow the glider to come overhead again. As you leave the thermal your glider will try to accelerate and dive forward slightly, so apply a little brake to stabilise the wing overhead.

When flying in turbulent air, you should be able to sense pressure loss in parts of the wing through the brake lines. You can then compensate by using a little of the appropriate brake until you feel the pressure return.

This should all be done smoothly and progressively. **Warning:** over-braking your glider is dangerous and could lead to a stall.

TURNING & THERMALLING USING WEIGHT SHIFT

To familiarise yourself with your glider your first turns should be gradual and progressive.

For efficient coordinated turns: look in the direction of your intended course, then lean into it. Your first input for directional change should be weight-shift, followed by smooth application of the brake until the desired bank angle is achieved. To regulate the speed and radius of the turn the outer brake should be used.

Warning: never initiate a turn at minimum speed (i.e. with full brakes on) as you could risk entering a spin.

WING-OVERS

OZONE paragliders are not designed for aerobatic flying. The limit is tightly banked S-turns, commonly known as wing-overs. These must not exceed 45 degrees of bank. **Warning:** uncoordinated wing-overs can lead to large asymmetric collapses and therefore tight turns should never be executed near the ground.

DRAG INDUCERS (BIG EARS)

Folding in the tips increases the sink rate of your glider. This is useful for staying out of cloud or descending in strong winds. You 'pull big ears' by drawing in the outermost A-lines until the tips of the wing fold under and drag behind. OZONE gliders are fitted with split A-risers to make this procedure easy.

To increase the sink rate further the accelerator bar may be employed, but pull the tips in first. Remember that when the tips are in, you have reduced the area of wing supporting you, so your stall speed will have increased. Be sure to keep speed on and not to use the brakes other than cautiously for reinflation. For directional control while using the drag inducers, you should rely on weight shift alone.

To reopen the wing tips, release the small A-risers. Normally the tips will reinflate automatically, but you can help the process by careful use of the brakes. This is best done one tip at a time to minimise the chance of inducing a stall. You will find that there is surprisingly little tendency for the glider to deviate during the process.

CAUTION: Do not use Drag Inducers near the ground.

B-LINE STALL

B-stall is used for fast descents in emergency situations only. B-stall is performed by symmetrically pulling down on the B-risers. This takes quite a lot of effort. The best way to do this is to place your fingers between the lines above the maillons at the top of the risers. You should not release the brake handles while B-stalling. As you first pull the B-lines down the airflow over the wing is broken and the glider loses its forward speed but remains open. By pulling the B-risers further the sink rate can be increased as the chord is effectively reduced.

To exit the B-stall the B-risers should be returned to their normal flight position symmetrically in one smooth progressive motion. The glider should then resume normal forward flight without further input. Always be sure of this before using the brakes again.

It is possible for the wing to resume its normal shape on release of the B-lines, but to remain in steep descent without full forward motion. This is called 'deep stall'. It is unlikely to happen on OZONE gliders, but you should be aware of the possibility. If you suspect it has happened, simply push the A-risers forwards until normal flight returns. Only then should you use the brakes again.

SPIRAL DIVE

When you turn a series of tightening 360s the paraglider will enter a spiral - a highly banked turn with rapid height loss. The longer you hold the inside brake on, the faster the turn becomes. Safe descent rates of 8metres/second (500 ft/min approx.) are possible in a spiral dive, but at these high speeds and G-forces it is easy to become disorientated, so you must pay particular attention to altitude.

To exit the spiral dive, slowly release the inside brake and apply a small amount of outside brake. As the glider begins to decelerate it is important to allow it to continue in its turn until enough energy has been lost for it to return to level flight without excessive surging.

Spiral dives with sink rates over 8 m/s are possible, but should be avoided. They are dangerous and put unnecessary strain on the glider.

IMPORTANT: Spiral dives cause disorientation and need time and hight to recover. Do not perform this manoeuvre near the ground.

DEEP STALL

Your glider is designed to exit immediately from any deep-stall configuration within four seconds of the brakes or B-line stall being released. If you find yourself in a deep-stall situation (loss of forward speed, low internal wing pressure) ensure your brakes are up. If your glider does not return to normal flight, you should gently push the A-risers forward until the glider surges slightly and normal flight is resumed.

DEFLATIONS

Due to the flexible form of a paraglider, turbulence may cause a portion of the wing suddenly to collapse.

An asymmetrical collapse can be easily controlled by weight shifting to the open side and applying the minimum amount of brake required to control your direction. It is important not to brake too much, the glider must retain enough speed to continue to fly and does not inadvertently enter a spin. A long, smooth progressive pump on the deflated side will assist reinflation. (Flapping your arms uncontrollably will not help).

A symmetrical collapse should reinflate quickly without pilot input, however 15 to 20cm of brake applied symmetrically will speed the process. If your glider has a collapse in accelerated flight you must immediately release the stirrup to slow down to trim speed.

Active flying will virtually eliminate any tendency to collapse.

LANDING

Light wind: The landing approach should be flown using only light input on the brakes. When you are one or two metres above the ground, apply the brakes progressively so that the full brake position is attained just before your feet touch down. Always approach with plenty of speed so that it can be converted into a full flare.

Strong wind: You should regulate your speed facing into wind. Use the minimum of brake needed to touch down smoothly, then immediately turn 180 degrees, reach up and pull down both C-risers while moving towards the glider. This will bring the wing down quickly without pulling you off your feet.

IMPORTANT: Always land into wind in a clear obstacle-free zone.

PACKING YOUR PARAGLIDER

1. Lay the glider out on its top surface, check the lines are not tangled, then lay them on the wing, free of kinks. The risers should be laid together at the centre of the trailing edge.
2. Fold the wing from each tip to the centre cell by cell, making sure that the leading edge is in one straight line, until it is one or two cells wide.
3. Push any remaining air out by flattening the folded wing from the trailing edge to the leading edge.
4. Make four or five folds from the trailing edge up to the leading edge so that the bundle is approximately the size and shape of the OZONE rucksack. Never roll the wing up as this introduces unnecessary stresses into the fabric. Finally, wrap the velcro band around the bundle and put it in the rucksack.

Note: Making sure not to pack the paraglider too tightly and taking care that the leading edge is folded carefully will increase its life. Always pack as loosely as you can, while still being able to fit it in the rucksack - every fold weakens the cloth on any paraglider. It is best not to keep folding the glider along the same lines, so don't worry if it is not completely tidy every time.

The life of your paraglider depends largely on how you look after it. A well looked-after glider can last twice as long as a badly treated glider with the same number of flying hours! Your glider was a major investment and should be worth looking after carefully. Do not forget that your life may depend on the good condition of your wing.

GLIDER CARE

UV damage

It is now commonly known that UV rays from the sun degrade paraglider cloth. Do not leave the wing lying out in the sun for a moment longer than necessary.

Storage

Moisture is the enemy! Always store paraglider/harness/reserve parachute in a dry room. Do not pack the paraglider away for any length of time until it is completely dry. A damp paraglider can be dried by hanging it over a washing line - preferably out of the sun. Allow it to dry naturally, never use a hair dryer etc.

Even when the paraglider is dry, leave the rucksack zip open when possible to allow residual moisture to evaporate. Do not store the paraglider in company with chemicals such as dyes, paints or gasoline.

Cleaning

Any abrasion or water will age the cloth of your paraglider, even if only slightly. Therefore we recommend that stains or marks which have dried into the cloth should be left uncleansed. The glider may not look so pretty, but it will certainly last longer! If you still feel that the wing must be cleaned, then use only a soft cloth moistened with water on small areas and remember that the most sensitive area of the wing is the leading edge top surface - which should on no account be cleaned.

Don't even think of putting your glider in the washing machine or using any sort of chemical cleaners!

Wing Repairs

Amateur repairs can do more harm than good. Always let a registered dealer or the manufacturer carry out glider repairs.

Very small holes in the wing can be repaired by using a very thin coat of silicone glue and Gelvenor cloth as long as the tear is not on the stitching of the wing and a large overlap is used. Stick repair cloth on the inside and outside of any area you are repairing. The silicone coating on the Gelvenor cloth used to enhance the life of the of the glider makes the use of adhesive repair cloth difficult, so repairs should be professionally stitched. Please consult your dealer.

Line repairs

Any damage to the lines (even if it is only the outer sheath) means a new line should be ordered immediately. Ideally a dealer should replace the line. Before fitting a replacement line, check it for length against its counterpart on the other side of the wing. When a line has been replaced, always inflate the glider on flat ground to check that everything is in order before flying.

Ground handling

Many paragliders are damaged by careless ground handling. Here are some things to avoid in order to prolong the life of your aircraft :

DO NOT drag your wing along the ground to another take-off position - this damages the sailcloth.

DO NOT try to open your wing in strong winds without untangling the lines first - this puts unnecessary strain on the lines.

DO NOT walk on the wing or lines.

DO NOT inflate the glider and then allow it to crash back down. Try to keep this movement as smooth as possible by moving towards the glider as it comes down. NEVER allow the glider to crash back down to ground leading edge first! This puts great strain on the wing and stitching and can even explode cells. Almost all claims of 'faulty stitching' or 'weak sailcloth' originate from leading-edge slams.

Insects

Take care that no insects get packed away with the wing. Some insects (grasshoppers for example) decay into an acidic substance which can then burn holes in the sailcloth!

Inspections

All Ozone gliders should be inspected every two years in accordance with DHV regulation to ensure proper airworthiness. Contact your local dealer for information on a qualified service centre near you.

MODIFICATIONS

When your glider leaves the factory, it is trimmed for the optimum balance between performance, handling and safety. It should be noted that any modification will mean that the glider loses any certification and will also probably be more difficult to fly. For these reasons, we strongly recommend that modifications should only be made after contacting OZONE directly.

TOWING

OZONE gliders may be tow-launched. It is the pilot's responsibility to ensure that suitable harness attachments and release mechanisms are used and that she/he is correctly trained on the equipment and system employed. All pilots involved in towing should be qualified to do so and use a qualified tow operator with proper equipment.

When towing you must be certain that the paraglider is completely over your head before you start. A tow force greater than 90 kp is not allowed. In each case the maximum tow force needs to correspond to the body weight of the pilot.

In summary, make sure all towing regulations are observed, the towing team is suitably qualified and the correct equipment is used.

THE PEAK

The Peak is Ozone's new DHV certified lightweight mountain glider.

The Peak is the first of its kind, it is the lightest glider to be DHV certified, it's the first mountain glider to have passed the stringent DHV load test and also the first mountain glider to pass the flight tests with a category 1.

Our sport began with the idea that mountaineers would climb up to a summit, then after enjoying the views, the paraglider would be used for the relaxing decent to the valley far below.

Only the hard-core mountaineers still do this, but there is a growing trend towards this type of Eco flying.

What is ECO flying? It is simplicity itself; no cars, no chair lifts, no assistance, just you, your legs, the mountain and the desire to break away from the norm. You don't have to scale Everest, the mountains and hills close to your home will be an adventure.

GLIDER SPECIFICATIONS

Size	Small	Medium	Large
Area Flat (m ²)	25.37	27.52	29.76
Area Projected (m)	22.36	24.26	26.24
Span Flat (m)	11.1	11.57	12.03
Span Projected (m)	8.67	9.03	9.39
Aspect Ratio Flat	4.86	4.86	4.86
Aspect Ratio Projected	3.36	3.36	3.36
Number of Cells	33	33	33
Take Off Weight*	60-85kg	80-100kg	95-120kg
Trim Speed	36 km/h	36 km/h	36 km/h
Maximum Speed	46 km/h	46 km/h	46 km/h
Towing	yes	yes	yes
DHV Certification	1	1	1

* Pilot + Clothes + Harness + Paraglider

GENERAL FLYING TIPS

This is a specialised wing and will need to be looked after well. It is important to remember that the materials are all lightweight and could be damaged if not looked after correctly.

Do not pack the wing if it wet or damp, if you have to, you should open it again and allow it to dry properly as soon as possible.

Do not leave your Peak packed very tightly for extended periods of time. Your glider will last much better if you only pack it very loosely while you are not using it.

Do not leave your wing in the direct sunlight unless using it.

After each 100 hours or every two years it is important to have the glider professionally inspected.

Remember to be safe.

We recommend that you always ECO fly with a friend, this will help when assessing the conditions and terrene and a mobile phone is also handy in case of an emergency.

Flying safely is the most important part of flying. The best way to be safe is to practise regularly. This does not only mean flying it also involves ground handling and a continuous interest in the weather.

The first and most important tip is to RESPECT the weather. It has more power than you can imagine. Understand what are the right conditions for you at your level and always stay within that window.

Do not overestimate your abilities, be honest with yourself. As the wise saying goes, 'it is much cooler to be on the ground wishing you were up there, than in the air wishing you were on the ground'. Take it easy, you can fly well into old age so you have got plenty of time to gain experience. If it does not look good to you then pack up and go home, there is always tomorrow.

There is no substitute for practice, it is the only thing that will help you to improve. Most pilots only like to practise the flying, which is the relatively easy part of Paragliding.

There is however a problem with that: it will only help you in the air and probably the most dangerous part of flying is the take-off. It certainly requires a lot of skill

to be confident every time and this is where ground handling comes in. It is a form of flying, like flying a kite and the skill required to be good at it is enormous. The reward for practising ground handling is that you learn how to feel the wing and this helps on the ground and in the air. Find an open space and a clear airflow and practise inflating the wing with both forward and reverse launch techniques.

Don't stop there, do it again and again day after day until you are confident you are fully in control. Even when you are confident it is always worth practising this skill. This skill will help remove some of that apprehension at take-off and make you a safer and better pilot.

DHV FLIGHT TEST REPORT

Ozone Peak S

DHV Certification Number: MZL GS-01-864-01
 Classification / Harness group: 1 / GH
 Number of seats: 1
 Trimming system: Accelerator
 Winch towing: Yes

	Behaviour at min. take off weight (60 kgs)	Behaviour at max. take off weight (85 kgs)
TAKE-OFF	1	1
Inflation	evenly, immediately	evenly, immediately
Rising behaviour	immediately comes over pilot	immediately comes over pilot
Lift off speed	average	average
Take-off behaviour overall	easy	easy
LEVEL FLIGHT	1	1
Trim speed	35 km/h	36 km/h
Speed accelerated		46 km/h
Roll damping	average	average
TURN BEHAVIOUR	1	1
Spin tendency	not available	not available
Control travel	average	average
Agility	average	average
SYMMETRIC STALL	1	1
Deep stall limit	average 60 cm - 75 cm	average 60 cm - 75 cm
Full stall limit	average 65 cm - 80 cm	average 65 cm - 80 cm
Control pressure increase	average	average
SYMMETRIC TUCK	1	1
Tendency to shoot forward	slight	slight
Opening behaviour	spontaneous, quickly	spontaneous, quickly
SYMMETRIC TUCK (ACCELERATED)	-	1
Tendency to shoot forward	-	slight
Opening behaviour	-	spontaneous, quickly
ASYMMETRIC TUCK	1	1
Turn	< 90 degrees	< 90 degrees
Rate of turn	average with deceleration	average with deceleration
Loss of altitude	slight	slight
Stabilization	spontaneous	spontaneous
Opening behaviour	spontaneous, quickly	spontaneous, quickly

DHV FLIGHT TEST REPORT

Ozone Peak S (continued)

	Behaviour at min. take off weight (60 kgs)	Behaviour at max. take off weight (85 kgs)
ASYMMETRIC TUCK (ACCELERATED)	-	1
Turn	-	< 90 degrees
Rate of turn	-	average with deceleration
Loss of altitude	-	slight
Stabilization	-	spontaneous
Opening behaviour	-	spontaneous, quickly
COUNTERSTEERING AN ASYMMETRIC TUCK	1	1
Stabilization	spontaneous	spontaneous
Control travel	average	average
Control pressure increase	average	average
Opposite turn	easy, no tendency to stall	easy, no tendency to stall
Opening behaviour	spontaneous, quickly	spontaneous, quickly
FULLSTALL (symmetric exit)	1	1
FULLSTALL (asymmetric exit)	1	1
SPIN AT TRIM SPEED	1	1
SPIN IN STATIONARY TURN	1	1
SPIRAL DIVE	1	1
Entry	easy	easy
Spin tendency	not available	not available
Exit	spontaneous	spontaneous
B LINE STALL	1	1
Entry	easy	easy
Exit	spontaneous	spontaneous
LANDING	1	1
Landing behaviour	easy	easy
ADDITIONAL FLIGHT SAFETY REMARKS		

DHV FLIGHT TEST REPORT

Ozone Peak M

DHV Certification Number: MZL GS-01-865-01
 Classification / Harness group: 1 / GH
 Number of seats: 1
 Trimming system: Accelerator
 Winch towing: Yes

	Behaviour at min. take off weight (80 kgs)	Behaviour at max. take off weight (100 kgs)
TAKE-OFF	1	1
Inflation	evenly, immediately	evenly, immediately
Rising behaviour	immediately comes over pilot	immediately comes over pilot
Lift off speed	average	average
Take-off behaviour overall	easy	easy
LEVEL FLIGHT	1	1
Trim speed	34 km/h	36 km/h
Speed accelerated		46 km/h
Roll damping	average	average
TURN BEHAVIOUR	1	1
Spin tendency	not available	not available
Control travel	average	average
Agility	average	average
SYMMETRIC STALL	1	1
Deep stall limit	average 60 cm - 75 cm	average 60 cm - 75 cm
Full stall limit	average 65 cm - 80 cm	average 65 cm - 80 cm
Control pressure increase	average	average
SYMMETRIC TUCK	1	1
Tendency to shoot forward	slight	slight
Opening behaviour	spontaneous, quickly	spontaneous, quickly
SYMMETRIC TUCK (ACCELERATED)	-	1
Tendency to shoot forward	-	slight
Opening behaviour	-	spontaneous, quickly
ASYMMETRIC TUCK	1	1
Turn	< 90 degrees	< 90 degrees
Rate of turn	average	average with deceleration
Loss of altitude	slight	slight
Stabilization	spontaneous	spontaneous
Opening behaviour	spontaneous, quickly	spontaneous, quickly

DHV FLIGHT TEST REPORT

Ozone Peak M (continued)

	Behaviour at min. take off weight (80 kgs)	Behaviour at max. take off weight (100 kgs)
ASYMMETRIC TUCK (ACCELERATED)	-	1
Turn	-	< 90 degrees
Rate of turn	-	average with deceleration
Loss of altitude	-	slight
Stabilization	-	spontaneous
Opening behaviour	-	spontaneous, quickly
COUNTERSTEERING AN ASYMMETRIC TUCK	1	1
Stabilization	spontaneous	spontaneous
Control travel	average	average
Control pressure increase	average	average
Opposite turn	easy, no tendency to stall	easy, no tendency to stall
Opening behaviour	spontaneous, quickly	spontaneous, quickly
FULLSTALL (symmetric exit)	1	1
FULLSTALL (asymmetric exit)	1	1
SPIN AT TRIM SPEED	1	1
SPIN IN STATIONARY TURN	1	1
SPIRAL DIVE	1	1
Entry	easy	easy
Spin tendency	not available	not available
Exit	spontaneous	spontaneous
B LINE STALL	1	1
Entry	easy	easy
Exit	spontaneous	spontaneous
LANDING	1	1
Landing behaviour	easy	easy
ADDITIONAL FLIGHT SAFETY REMARKS		

DHV FLIGHT TEST REPORT

Ozone Peak L

DHV Certification Number: MZL GS-01-866 -01
 Classification / Harness group: 1 / GH
 Number of seats: 1
 Trimming system: Accelerator
 Winch towing: Yes

	Behaviour at min. take off weight (95 kgs)	Behaviour at max. take off weight (120 kgs)
TAKE-OFF	1	1
Inflation	evenly, immediately	evenly, immediately
Rising behaviour	immediately comes over pilot	immediately comes over pilot
Lift off speed	average	average
Take-off behaviour overall	easy	easy
LEVEL FLIGHT	1	1
Trim speed	34 km/h	36 km/h
Speed accelerated		46 km/h
Roll damping	average	average
TURN BEHAVIOUR	1	1
Spin tendency	not available	not available
Control travel	high	high
Agility	average	average
SYMMETRIC STALL	1	1
Deep stall limit	late > 75 cm	late > 75 cm
Full stall limit	late > 90 cm	late > 90 cm
Control pressure increase	high	high
SYMMETRIC TUCK	1	1
Tendency to shoot forward	slight	slight
Opening behaviour	spontaneous, quickly	spontaneous, quickly
SYMMETRIC TUCK (ACCELERATED)	-	1
Tendency to shoot forward	-	slight
Opening behaviour	-	spontaneous, quickly
ASYMMETRIC TUCK	1	1
Turn	< 90 degrees	< 90 degrees
Rate of turn	average with deceleration	average with deceleration
Loss of altitude	slight	slight
Stabilization	spontaneous	spontaneous
Opening behaviour	spontaneous, quickly	spontaneous, quickly

DHV FLIGHT TEST REPORT

Ozone Peak L (continued)

	Behaviour at min. take off weight (95 kgs)	Behaviour at max. take off weight (120 kgs)
ASYMMETRIC TUCK (ACCELERATED)	-	1
Turn	-	< 90 degrees
Rate of turn	-	average with deceleration
Loss of altitude	-	slight
Stabilization	-	spontaneous
Opening behaviour	-	spontaneous, quickly
COUNTERSTEERING AND ASYMMETRIC TUCK	1	1
Stabilization	spontaneous	spontaneous
Control travel	average	average
Control pressure increase	average	average
Opposite turn	easy, no tendency to stall	easy, no tendency to stall
Opening behaviour	spontaneous, quickly	spontaneous, quickly
FULLSTALL (symmetric exit)	1	1
FULLSTALL (asymmetric exit)	1	1
SPIN AT TRIM SPEED	1	1
SPIN IN STATIONARY TURN	1	1
SPIRAL DIVE	1	1
Entry	easy	easy
Spin tendency	not available	not available
Exit	spontaneous	spontaneous
B LINE STALL	1	1
Entry	easy	easy
Exit	spontaneous	spontaneous
LANDING	1	1
Landing behaviour	easy	easy
ADDITIONAL FLIGHT SAFETY REMARKS		



ATOM

MANUEL DE VOL

MERCI...

de voler avec une voile Ozone. Notre philosophie est de concevoir des voiles agréables à piloter sans négliger la sécurité et les performances. Il ne fait aucun doute que vous apprécierez chaque instant de vol.

Ce manuel vous aidera à mieux faire connaissance avec votre voile. Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter votre revendeur, le distributeur, ou bien Ozone Paragliders .

Ce manuel vous conseille pour conserver le plus longtemps possible votre voile dans le meilleur état qu'il soit, afin de pouvoir la revendre dans les meilleures conditions si vous souhaitez en changer. Pensez à comptabiliser le nombre et les heures de vols.

Gardez précieusement ce manuel pour un éventuel futur acquéreur.

A collection of six handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains three signatures: Rob Whittall, John Pendry, and David Dagault. The bottom row contains three signatures: Dave Pilkington, Mike Cavanagh, and Carl Snitselaar. To the right of the bottom row, the name Matthew Taggart is written.

Rob Whittall, John Pendry, David Dagault, Dave Pilkington, Mike Cavanagh, Carl Snitselaar, and Matthew Taggart

SOMMAIRE

L'EQUIPE OZONE.....	33
LE PALMARES D'OZONE.....	33
LES MATERIAUX UTILISES PAR OZONE.....	34
SECURITE.....	35
SELLETTE.....	35
CONTROLER VOTRE VOILE NEUVE.....	36
VISITE PRE-VOL / ENTRETIEN.....	36
COMMANDE DE FREIN.....	37
LE SYSTEME D'ACCELERATEUR.....	38
PREPARATION POUR LE DECOLLAGE.....	39
LE GONFLAGE.....	40
MANIPULATION AU SOL.....	41
VOL NORMAL.....	41
TOURNER ET ENROULER EN UTILISANT LA SELLETTE.....	42
WING OVER.....	42
GRANDES OREILLES.....	42
DECROCHAGE AU B.....	43
360 ENGAGES.....	43
DECROCHAGE.....	44
LES FERMETURES.....	44
L'ATTERRISSAGE.....	45
PLIAGE DE VOTRE VOILE.....	45
PRENDRE SOIN DE VOTRE VOILE.....	46
LES MODIFICATIONS.....	48
VOL AU TREUIL.....	48
LE PEAK.....	49
CARACTERISTIQUES	49
CONSEILS GENERAUX.....	50
RAPPORT DE TEST DHV.....	52
DHV CERTIFICATE.....	58
DISPOSITION DES ELEVATEURS.....	62
PLAN DE SUSPENTAGE.....	63
LONGUEURS DE SUSPENTES.....	64

L'EQUIPE OZONE

JOHN PENDRY: John est une Légende dans le Monde du vol libre. Il est le compétiteur le plus respecté du circuit de compétition. Son palmarès de Double Champion du Monde et sa médaille d'or du Royal Aero Club ne sont rivalisés que par Rob. John vole depuis 25 ans, ce qui en fait le pilote le plus expérimenté du Monde. Son calme s'équilibre parfaitement avec le fougue de Rob, et tous deux approuvent la philosophie Ozone.

ROB WHITTALL: Pilote test, enseignant, compétiteur, vainqueur, Rob a volé pratiquement tous les jours volables de ces 15 dernières années. Sa passion pour le vol libre est plus forte que jamais. Une personnalité complexe dotée d'un style de vol extrême motivée par le développement de sécurité. Ceci n'est pas un paradoxe, en effet qui comprend mieux les limites qu'un pilote qui les surpassé.

DAVE PILKINGTON: Docteur en aérodynamique et Roi de l'informatique. Dave a développé un logiciel de conception très performant, qui réduit le temps entre la planche à dessin et le ciel. Ses plaisirs : jouer avec une voile.

MIKE CAVANAGH: Entraîneur de l'Equipe d'Angleterre de parapente et compétiteur, Mike est aussi un comptable averti. Il garde un œil sur les chiffres et leur interprétation. Son sens du management et du contact le rend populaire auprès des pilotes et des revendeurs.

DAVID DAGAULT: David est le plus récent membre du team Ozone; champion de France, célèbre pour ses grands cross à travers les Alpes, membre de l'équipe de France depuis des années. David va aider Rob pour les tests et la mise au point, et participera au développement. Du haut de ses 25 ans , il a déjà 13 ans de vol en parapente derrière lui. Quasiment autant que Rob. David apporte son talent, de nouvelles idées et un accent qui ajoute cette petite touche "Frenchie" au team ozone.

CARL SNITSELAAR: Carl a 12 ans d'expérience dans le monde du parapente. Il a aussi volé en delta, en planeur, et avec des modèles réduits. Vivant à Owens Valley (USA), il s'est forgé sa technique de vol et est devenu un amoureux des sports à sensations. Son rôle principal concerne les pages web, la publicité et la communication avec les clients.

MATT TAGGART: Matt est l'un des meilleurs pilotes du royaume uni. Nous avons constaté sa fulgurante progression dans les résultats des compétitions. Matt est fondu de glisse non seulement dans les airs mais aussi sur l'eau , surfant en kite ou naviguant en funboard. Matt mettra ses talents à profit pour essayer nos parapentes et nos cerf-volants.

LE PALMARES D'OZONE

John et Rob ont tous les deux gagné deux titres de Champion du Monde, et ont été récompensé par la Médaille d'Or du Royal Aero Club. Ozone est fier d'avoir autant de pilotes d'expérience dans cette jeune entreprise.

LES MATERIAUX UTILISES PAR OZONE

Créer sa propre marque nous a permis de choisir les matériaux dont nous rêvions. Nous sommes arrivés à définir le meilleur compromis résistance / longévité et performances.

Nous avons commencé à dessiner notre première aile sur une grande feuille de papier. Le choix des matériaux fut l'un des nos premiers travaux. Nous avons choisi les matériaux qui répondraient le mieux aux contraintes, sans autre considération. Fin de l'histoire. Voilà ce de quoi est faite une aile OZONE:

Extrados

Porcher-Marine 34 grs au m² triple apprêt silicone et apprêt polyurethane nylon Ripstop .

Intrados

Porcher-Marine 34 grs au m² apprêt Polyurethane Ripstop nylon.

Cloisons

Porcher-Marine 39 grs au m² Skytex haute densité + Ripstop nylon. Choisi pour sa stabilité et sa résistance aux efforts , essentiel pour le maintien du profil qui assure la longévité et la sécurité de l'aile.

Renforts du bord d'attaque

Bi laminé Mylar , pour la longévité et assurer l'écopage pour un décollage sûr saison après saison.

Suspentes

Pour les basses : B-Tech Technora

Pour les inter et les hautes : B-Tech pré étiré en Dyneema thermo traité.

Elévateurs et accastillage

Maillons de chez " Maillon Rapide "

Tous ces matériaux ont été choisis pour leur qualité et leur longévité ainsi que l'expérience et la réputation de leurs fournisseurs.

SECURITE

N'oubliez pas que toutes les activites aeriennes sont potentiellement dangereuses et peuvent causer des prejudices physiques ou la mort. L'acheteur de ces produits prend l'entiere responsabilite des risques lies au parapente. L'utilisation inappropriee et/ou de mauvais soin a l'egard de votre equipement augmentent ces risques.

Voler prudemment ! Evaluez la zone geographique et les conditions aerologiques de facon precise avant de voler, et prenez une large marge de securite dans tout. Volez uniquement avec du materiel homologue pour le parapente. Ceci inclut le parapente, le parachute de secours, le casque, la sellette et les chausures. Tous les pilotes doivent souscrire les licences necessaires et obligatoires pour la pratique du parapente dans leur pays respectifs. Votre aile ne doit pas comporter de modifications et vous ne devez pas voler en dehors du minimum et maximum de la plage de poids. Ne voler pas sous la pluie, la neige, dans le vent fort et dans des conditions aerologiques turbulentes ou nuageuses. Prenez des decisions sages afin de pouvoir profiter des joies du vol pendant de longues années encore.

SELLETTE

Votre aile a ete homologuee pour etre utilisee avec tous les types de sellette GH. Les sellettes de types GH ont un ecartement de ventral variable. Votre aile n'est pas homologuee avec une sellette de type GX. Ces sellettes, dites croisillonnees, ont un ecartement de ventrale fixe et influencent de facon defavorable la maniabilite et certains comportements, alterant ainsi la securite. Presque toutes les sellettes depuis 1993 sont de type GH, mais vous devez verifier le certificat d'homologation du modele que vous avez l'intention d'utiliser afin d'etre sur. Le DHV homologue toutes les ailes avec un ecartement de ventrale de 41cm entre le milieu de chaque mousqueton. Si vous volez avec un ecartement superieur a 41cm, vous sentirez a travers votre sellette des mouvements de voile amplifies. Si vous volez avec un ecartement inferieur a 41cm, vous sentirez a travers votre sellette des mouvements plutot diminuies.

CONTROLER VOTRE VOILE NEUVE

Votre voile a subi plusieurs tests de qualité et de conformité tout au long de sa fabrication par plusieurs inspecteurs. Néanmoins assurez vous qu'un vol test a été effectué par votre revendeur.

Faites une visite pré-vol avant votre premier vol, ainsi qu'au moins avant chaque journée de vols.

VISITE PRE-VOL / ENTRETIEN

Il est important d'inspecter régulièrement votre voile, notamment avant et après un long vol, un séjour de vol, ou une période de stockage.

Pour ne pas oublier certains points importants, nous vous conseillons de suivre toujours la même procédure :

1. Contrôler les coutures de votre harnais, la poignée et les élévateurs de votre secours.
2. Vérifier tous les maillons rapides et les mousquetons.
3. Vérifier le nœud de la poignée de frein. Suivre le frein pour contrôler l'état des suspentes et vous assurer qu'il n'y a pas de nœuds.
4. Vérifier toutes les autres suspentes jusqu'à la voile.
5. Vérifier tous les points d'ancrages des suspentes.
6. Vérifier le tissus en intrados et extrados pour les déchirures et le vieillissement.
7. Inspection intérieure : contrôler les cloisons pour les déchirures pour les déchirures et le vieillissement .

Si vous constatez une anomalie, consultez votre revendeur, le distributeur, ou Ozone.

COMMANDÉ DE FREIN

Les lignes de frein sont reliées à une série de lignes subsidiaires qui vont au bord de fuite.

La suspente de frein passe par la poulie fixée sur l'élévateur arrière et est attachée à la poignée de frein. De part leur position en bord de fuite, ses suspentes sont plus sensibles que les autres, vérifiez les régulièrement.

Une pression située sur la poignée de frein et l'élévateur arrière permet de maintenir la poignée en place pendant le transport et de prévenir des risques de nœuds.

REGLAGE DE DRISSE DE FREIN

Important : La longueur de la drisse de frein a été soigneusement déterminée pendant la mise au point de la voile. Nous préférons voler avec une commande de frein longue quitte à faire un tour de main si nécessaire. Cependant, certains préfèrent voler avec une commande frein plus courte. Si vous êtes amenés à modifier la longueur des drisses suivez les indications suivantes :

- Assurez vous que les drisses de frein soient de la même longueur.
- La drisse de frein doit passer dans la poulie.
- En vol lorsque les poignées sont relâchées, le bord de fuite ne doit être déformé.

Nous vous recommandons un débattement d'environ 10 cm entre la position mains hautes, et la déformation du bord de fuite, ceci afin de ne pas déformer le bord de fuite lorsque vous utiliserez l'accélérateur.

Si par malheur en vol votre suspente de frein se détache de la poignée, vous pouvez diriger votre voile en tirant doucement sur les élévateurs D.

LE SYSTEME D'ACCELERATEUR

Pour voler plus vite ou pour une meilleur penetration lorsque vous etes vent de face, vous pouvez utiliser l'accelerateur.

ATTENTION : En vol accelere le parapente est moins stable qu'a la vitesse maximum bras haut. Voler accelere pres du sol doit etre evite.

Il est important que votre systeme d'accelerateur soit correctement attache avant le decollage. Il doit etre assez long pour ne pas tirer sur les elevateurs A en vol normal, mais pas trop long pour que vous puissiez utiliser tous le debattement. La meilleur facon de commencer le reglage de celui-ci est de demander a quelqu'un de vous tenir les elevateurs tendus, vous assis dans votre sellette pendant que vous ajustez la longueur du barreau, afin que vous puissiez le trouvez avec votre pied en vol. Testez alors le debattement entier de votre accelerateur en conditions calmes, en vous assurant que les deux elevateurs sont tires symetriquement. Vous pouvez finir d'ajuster vos reglages une fois revenu au sol.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser plus de la moitie du debattement de l'accelerateur lorsque les conditions sont turbulentes. Nous recommandons aux pilotes inexperimentes de ne pas utiliser l'accelerateur jusqu'a ce qu'ils soient completement accoutumes a la voile. Bien que toutes les ailes soient concues et homologuees avec un systeme d'accelerateur, la plupart des pilotes experientes n'utilisent que tres rarement le debattement complet, encore moins en conditions turbulentes.

PREPARATION POUR LE DECOLLAGE

Afin de vous familiariser avec votre voile, il est important d'effectuer des gonflages et des petits vols sur une pente école. Vous pourrez en profiter pour vérifier que tous les accessoires sont bien montés.

Etendre la voile sur l'extrados en vous assurant de mettre le bord d'attaque en arc de cercle avec le centre de la voile plus haut dans la pente que les stabilos. Posez les suspentes sur leur côté respectif de la voile. Prenez les élévateurs correspondant à un côté de la voile, et dégagiez les suspentes en commençant par le frein, puis les suspentes D, C, B, et A. Procédez de la même façon de l'autre côté de la voile. Vérifiez bien que les suspentes ne soient pas nouées ou embrouillés. Il est important de s'assurer que les suspentes de frein ne soient pas prise dans un rocher, ou des brindilles qui pourraient accrocher lors du gonflage.

Contrôle à effectuer avant le décollage :

- 1. Contrôler le parachute de secours - aiguille, poignée**
- 2. Casque bouclé sur la tête**
- 3. Boucles de harnais fermées**
- 4. Mousquetons et maillons serrés.**
- 5. Suspentes dégagées.**
- 6. Bord d'attaque ouvert**
- 7. Vent de face**
- 8. Espace aérien dégagé, et bonne visibilité**

LE GONFLAGE

Vous pouvez gonfler votre voile Ozone en partant soit dos à la voile, soit face à la voile. Positionnez vous au centre de la voile, pour permettre à la voile de monter progressivement et uniformément. Les voiles Ozones sont pourvues d'élévateurs A dédoublés. Les suspentes extérieures des A sont rattachées à un élévateur A' afin de faciliter la réalisation des grandes oreilles. Nous vous conseillons de gonfler votre voiles avec les 2 élévateurs A.

Technique de gonflage avec peu ou pas de vent : Commencez votre course de manière à tendre vos suspentes après un ou deux pas d'élan. La voile commence aussitôt à monter. Maintenez une pression constante sur les élévateurs jusqu'à ce que votre voile soit au dessus de votre tête. Il est important de ne pas tirer vers le bas ou tirer les élévateurs de manière excessive, il pourrait en résulter une déformation du bord d'attaque qui rendrait la procédure d'envol délicate. Accélérez progressivement votre course d'élan, tout en prenant le temps de contrôler votre voile avant de décoller.

Technique de gonflage par vent fort : La méthode de gonflage face à la voile est recommandée. Préparez vous comme pour un décollage classique puis retournez vous en faisant passer par dessus votre tête le jeu complet d'élévateurs. Tirez sur les freins pour vérifier qu'ils ne soient pas accrochés, et levez votre voile avec les élévateurs A. Appuyez vous en arrière dans votre selle afin d'utiliser votre poids pour monter votre voile. Une fois la voile au dessus de votre tête, contrôlez là au frein, tournez vous, et décollez. Nous vous conseillons de vous exercer sur un terrain plat et dégagé.

Par vent très fort, soyez près à faire quelque pas vers votre voile pendant sa montée.

IMPORTANT: NE JAMAIS DECOLLER AVEC UNE VOILE QUI N'EST PAS COMPLETEMENT ET CORRECTEMENT GONFLEE.

MANIPULATION AU SOL

Faites de exercices au sol. Votre technique de décollage, vos sensations, votre connaissance de l'aile et votre plaisir de vol, n'en seront que meilleur.

VOL NORMAL

En air calme, votre voile est stable en tangage et en roulis. C'est dans cette position qu'elle procure le meilleur angle de plané. En freinant d'environ 20 cm, vous obtenez le meilleur taux de chute. Pour augmenter votre vitesse, utilisez l'accélérateur.

Pilotage Actif

Il s'agit de contrôler votre voile pour la rendre aussi stable et efficace que possible. Exemple : lorsque vous entrez dans un thermique, la voile part légèrement derrière vous, le pilote doit alors donner un peu de vitesse à sa voile afin qu'elle repasse au dessus de sa tête. Lorsque vous quittez le thermique, la voile a tendance à vouloir accélérer et plonger légèrement. Le pilote doit alors freiner un peu sa voile pour la stabiliser. En conditions agitées, le pilote doit être capable de ressentir les variations de pression dans l'aile à l'aide des commandes freins. Il doit alors compenser cette perte de pression en utilisant les freins. (Rappel : le sur contre peu être dangereux et entraîner le décrochage de la voile).

TOURNER ET ENROULER EN UTILISANT LA SELLETTE

Pour vous familiariser avec votre voile, vos premiers virages doivent être progressifs.

Pour un virage efficace et coordonné, regardez dans la direction où vous désirez aller, transférez votre poids dans la sellette du côté du virage, puis utilisez le frein jusqu'à obtenir le rayon ou l'inclinaison du virage désiré. Pour ajuster votre vitesse et votre rayon de virage, vous devez utiliser votre commande extérieure. Rappel : ne jamais entrer en virage à vitesse mini, sous risque de partir en vrille à plat.

WING OVER

Les voiles Ozone ne sont pas conçues pour l'acrobatie. La limite est fixée par les wing-over. Ils ne doivent pas dépasser 45 °d'inclinaison.. Des wing-overs mal coordonnés peuvent entraîner des fermetures asymétriques, et ne doivent jamais être réalisés près du sol.

GRANDES OREILLES

Faire les " oreilles " augmente votre taux de chute. Cette manœuvre peut être utilisée pour vous tenir éloigné des nuages, ou descendre dans du vent fort. Pour réaliser les oreilles, tirez la suspentes A extérieure des deux côtés de la voile, les stabilos se replient sous la voile, et traînent derrière.

Pour faciliter cette procédure, votre voile est équipée d'un élévateur A'.

Pour diriger votre voile, nous conseillons de piloter " à la sellette ".

L'utilisation de l'accélérateur en plus des oreilles permet d'augmenter le taux de chute. N'utilisez l'accélérateur qu'après avoir fait les oreilles.

Pour ré ouvrir les oreilles, relâchez les élévateurs A'. Si nécessaire, utilisez les freins .

ATTENTION : ne pas faire les oreilles près du sol.

DECROCHAGE AU B

Le décrochage est utilisé uniquement pour les descentes rapides. Il est réalisé en tirant symétriquement sur les deux élévateurs B en plaçant vos doigts entre les suspentes juste au dessus des maillons. Vous ne devez pas lâcher la commande de frein. Lorsque vous tirez sur les B, le flux d'air en intrados est brisé, la voile perd sa vitesse horizontale. En tirant davantage sur les B, le taux de chute peut être augmenté car la corde diminue. Pour sortir d'un décrochage au B, relâchez symétriquement et progressivement les B jusqu'à leur position d'origine. Assurez vous que votre voile est revenue en vol normale avant d'utiliser les feins. Dans l'hypothèse peu vraisemblable où votre voile ne reprendrait pas son vol normalement, tirez les élévateurs A jusqu'au retour dans le domaine de vol.

360 ENGAGES

Lorsque vous faites des virages 360° engagés, la voile va entrer en spirale - virage avec beaucoup d'inclinaison, et un important taux de chute. Plus vous tirez le frein intérieur, plus vous tournez vite. Un taux de chute de 8 m/s peut être atteint. A cette vitesse et avec la force G qui s'applique sur le pilote, vous pouvez être désorienté, nous vous recommandons donc de faire attention à votre altitude.

Pour sortir d'une série de 360° engagés, relâchez lentement le frein intérieur et mettez un peu de frein extérieur. Votre voile commence alors à ralentir, il est important de garder la voile en virage jusqu'à ce que vous ayez perdu assez d'énergie pour ne pas subir de mouvement de voile en revenant en vol normal.

Une telle manœuvre au delà de 8 m/s est à proscrire. Elle est dangereuse, et sollicite fortement le matériel.

IMPORTANT : LES 360° ENGAGES PROVOQUENT DES DESORIENTATIONS, ILS NECESSITENT BEAUCOUP D'ALTITUDE. NE PAS EFFECTUER CETTE MANOEUVRE PRES DU SOL.

DECROCHAGE

Votre voile a été conçue pour ressortir d'un décrochage au freins ou aux B en moins de 4 secondes. Si vous vous trouvez dans une situation de décrochage (vitesse horizontale faible ou nulle, peu de pression dans les freins) vérifiez que vous soyez " mains hautes ". Si votre voile ne reprend pas son vol normalement, tirez légèrement sur les élévateurs A jusqu'au retour en vol normal.

LES FERMETURES

En raison de la structure souple du parapente, des turbulences peuvent entraîner une fermeture soudaine d'une partie de l'aile.

Une fermeture asymétrique peut être facilement contrôlée en contrariant la sellette (en décalant son poids du côté ouvert) et en appliquant un léger contre avec le frein pour contrôler sa direction. Il est important de ne pas freiner de trop (sur-contre), l'aile doit conserver assez de vitesse pour continuer à voler et ne pas entrer en vrille. Un ample et progressif pompage du côté fermé aidera à la réouverture (pomper de façon désordonnée n'aide en aucune façon).

Une fermeture symétrique doit se réouvrir d'elle-même sans intervention du pilote, toutefois 15 à 20 cm de frein appliquée symétriquement accélérera le processus. Si vous subissez une fermeture lorsque vous êtes en vol accéléré, vous devez immédiatement relâcher le barreau d'accélérateur pour ralentir.

Piloter activement éliminera presque entièrement toutes tendances à la fermeture.

L'ATERRISSAGE

Par vent léger : l'approche du terrain doit se faire en tenant votre voile aux freins. A 1-2 m du sol, freinez progressivement de façon à être au maximum du débattement lorsque vos pieds touchent le sol. Gardez de la vitesse en faisant votre approche pour transformer cette énergie en ressource.

Par vent fort : Réglez votre vitesse en fonction de la vitesse du vent. Freinez le moins possible pour atterrir afin de vous poser en douceur. Une fois au sol, tournez vous face à votre voile et tirez les élévateurs C pour affaler l'aile.

IMPORTANT : Posez vous toujours dans un champs dégagé d'obstacle, et à l'abri des turbulences.

PLIAGE DE VOTRE VOILE

1 : Etendre votre voile sur l'extrados, démêlez les suspentes, et posez les sur la voile avec les élévateurs au centre du bord de fuite.

2 : Pliez la voile en partant du stabilos cellules par cellules jusqu'au centre. Conserver le bord d'attaque droit.

3 : Chassez l'air restant dans la voile du bord de fuite vers le bord d'attaque.

4 : Pliez la voile du bord de fuite au bord d'attaque sans la rouler pour obtenir un volume permettant de rentrer la voile dans le sac de protection. Sanglez la voile avec le velcro.

ATTENTION : Ne pas trop serrer votre voile, et plier correctement le bord d'attaque assurera un meilleur vieillissement. Chaque plis du tissus affaiblit votre voile. Il convient de ne pas toujours plier votre voile de la même façon.

PRENDRE SOIN DE VOTRE VOILE

La durée de vie de votre aile dépend largement du soin que vous en prenez. En prenant soin de votre voile, vous pouvez doubler sa dureté de vie comparé à un entretien négligé. Souvenez vous aussi que votre vie dépend de l'état de votre voile.

Les UV

Il est maintenant reconnu que les rayons UV endommagent les tissus. Ne laissez pas votre voile exposée au soleil inutilement.

Stockage

Toujours entreposer votre équipement (voile, sellette, secours) dans un lieu sec. Ne stockez pas votre voile pour une longue durée si elle n'est pas entièrement sèche. Une voile mouillée peut être étendue sur une corde à linge afin de sécher naturellement. Ne pas utiliser de sèche cheveux. Même si votre voile est sèche, laissez la fermeture Eclair de votre sac ouverte. Ne pas stocker à proximité de peinture, produits chimiques, essence.

Le nettoyage

Tout frottement ou lavage à l'eau endommagera votre voile, aussi peu soit-il. Toutes les taches ou marques qui ont séchées doivent être laissées sur la voile. Votre voile ne sera peut être pas propre d'aspect, mais elle durera longtemps. Si vous ressentez le besoin de nettoyer votre voile, utilisez uniquement un chiffon doux humidifié sur de petites surfaces. Rappelez vous que les surfaces les plus sensibles (extrados du bord d'attaque) ne doivent en aucun cas être nettoyées. NE JAMAIS mettre votre voile dans un lave linge ou utiliser des produits chimiques.

Réparation de la voile

Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien agréé Ozone, ou par le fabricant.

Les petites déchirures éloignées des coutures peuvent être réparées avec du tissus Rip-Stop collant. Collez le tissus à l'intérieur et à l'extérieur sur une surface nettement supérieure à la déchirure.

Le tissus Gelvenor qui est siliconé rend difficile l'utilisation de tissus collant. Consulter votre technicien agréé Ozone.

Réparation des suspentes

Toute suspente endommagée (même la gaine) doit être remplacée au plus tôt. Après chaque changement de suspente un gonflage doit être fait avant de révoler pour vérifier le montage.

Maniement au sol

Beaucoup de voiles sont détériorées par un manque de soin au sol. Voici quelques conseils :

Ne pas traîner votre voile au sol pour la déplacer.

Ne pas tenter de gonfler votre voile dans le vent fort sans avoir démêlé les suspentes, cela peut provoquer des tensions inutiles sur les suspentes.

Ne pas marcher sur la voile et les suspentes.

Ne laissez pas retomber votre voile violemment sur le sol au gonflage ou à l'atterrissement, mais accompagnez son mouvement pour qu'elle retombe en douceur.

Ne faites jamais tomber votre voile sur le bord d'attaque, cela provoque une surpression qui risque de faire exploser des cellules.

Les insectes

Faites attention de ne pas plier votre voile avec des insectes à l'intérieur. Certains comme les sauterelles produisent un acide en se décomposant qui peut brûler votre voile.

Des inspections

Les parapentes Ozone peuvent être décollés au treuil. Il est de la responsabilité du pilote de s'assurer qu'il ou elle utilise un système d'attache et de larguage approprié, et qu'il ou elle soit suffisamment entraîné à cet équipement et aux techniques employées. Tous pilotes impliqués dans le treuillage doivent être qualifiés pour cela dans une structure qui possède le matériel approprié. Lors du treuillage, vous devez être sûrs que le parapente est complètement au-dessus de votre tête avant que vous continuiez.. Une force supérieure à 90 kp n'est pas autorisée. Dans tous les cas, la tension maximale doit correspondre au poids du pilote. En résumé, soyez sûrs que toutes les règles relatives au treuillage sont observées : un encadrement de personne avec les qualifications requises et le matériel approprié.

LES MODIFICATIONS

La voile qui sort de l'usine est parfaitement calée pour vous offrir le meilleur compromis entre performances, maniabilité, et sécurité. Toute modification de votre part rendra nulles les homologations, et rendra votre voile certainement plus délicate à piloter.

VOL AU TREUIL

Les parapentes Ozone peuvent être décollés au treuil. Il est de la responsabilité du pilote de s'assurer qu'il ou elle utilise un système d'attache et de largage approprié, et qu'il ou elle soit suffisamment entraîné à cet équipement et aux techniques employées. Tous pilotes impliqués dans le treuillage doivent être qualifiés pour cela dans une structure qui possède le matériel approprié. Lors du treuillage, vous devez être sûr que le parapente est complètement au-dessus de votre tête avant que vous continuiez.. Une force supérieure à 90 kp n'est pas autorisée. Dans tous les cas, la tension maximum doit correspondre au poids du pilote. En résumé, soyez sûr que toutes les règles relatives au treuillage sont observées: un encadrement de personne avec les qualifications requises et le matériel approprié.

LA PEAK

La PEAK est l'aile la plus légère à avoir été homologuée par le DHV, résistant aux très durs tests de solidité ainsi qu'aux tests en vol pour être classée DHV 1.

Le parapente a démarré grâce à ces randonneurs et grimpeurs qui après l'ascension au sommet descendaient en un plouf tranquille dans la vallée. Quelques puristes pratiquent encore ce type de vol pour être aujourd'hui rejoints par de plus en plus de pilotes attirés par un parapente écolo et nature. Qu'est-ce que le parapente nature ? C'est tout simple: Pas de voiture ni de télésiège mais vous et vos jambes devant la montagne et l'envie de casser la routine. Pas besoin d'attaquer l'Everest mais d'aller chercher l'aventure sur la colline ou la montagne la plus proche de chez vous.

CARACTERISTIQUES

Taille	Small	Medium	Large
Surface à plat (m ²)	25.37	27.52	29.76
Surface projetée (m ²)	22.36	24.26	26.24
Envergure à plat (m)	11.1	11.57	12.03
Envergure projetée (m)	8.67	9.03	9.39
Allongement à plat	4.86	4.86	4.86
Allongement projeté	3.36	3.36	3.36
Nombre de cellules	33	33	33
Poids total volant (Kg)	60-85kg	80-100kg	95-120kg
Vitesse Max	36 km/h	36 km/h	36 km/h
Vitesse Max accélérée	46 km/h	46 km/h	46 km/h
Treuil	oui	oui	oui
Homologation DHV	1	1	1

* Pilote + Vaternets + Harnais + Aile

CONSEILS GENERAUX

C'est une aile spéciale qui a besoin d'être traitée et entretenue avec soin. Rappelez-vous que ces matériaux ultra légers employés nécessitent une attention particulière et qu'une utilisation inappropriée peut les abîmer.

Ne pliez jamais votre aile mouillée ou humide. Si vous êtes contraint de le faire, sécher votre voile dès que possible en l'aérant généreusement. Ne stockez pas votre PEAK pliée et compressée pour une longue période. Votre aile durera plus longtemps si vous la conservez lâchement pliée en un gros volume.

N'exposez pas inutilement votre aile au soleil.

Toutes les 100 heures ou tous les 2 ans, faites vérifier votre aile par un professionnel.

Restez prudent.

Nous vous conseillons de toujours être accompagné pour vos vols montagne. Un portable peut être précieux en cas d'urgence.

Voler prudemment est évidemment vital. La meilleure façon pour devenir un pilote prudent est de pratiquer beaucoup et de s'entraîner le plus possible non seulement en vol mais en faisant des gonflages et des exercices au sol et en observant en permanence l'évolution de la météo.

L'attitude la plus saine consiste à RESPECTER ce temps. Analyser cette météo pour évaluer si les conditions concordent avec votre niveau et de s'en tenir toujours à cette règle.

Ne surestimez pas vos compétences, restez humble et lucide. Mieux vaut être au sol en regrettant de ne pas être en l'air que le contraire! Calmez-vous en vous rappelant que vous pouvez voler jusqu'à 100 ans en accumulant découvertes et expériences. Si vous avez le moindre doute, replier. Demain sera un autre jour ... Rien ne remplace l'entraînement qui seul vous fera progresser. La plupart des pilotes se contentent d'un entraînement en l'air, ce qui constitue la partie la plus enthousiasmante et relativement la plus facile. Cette pratique exclusive n'est pas suffisante puisque c'est bien le sol qui représente le danger et en particulier lors du décollage. Se sentir à l'aise dans toutes les conditions volables nécessite beaucoup de temps et d'expérience, d'où l'intérêt primordial des exercices au sol. C'est aussi une forme de vol comme de piloter un cerf-volant, là encore la progression est infinie. Ainsi vous apprendrez à sentir votre aile pour un meilleur contrôle au sol et en l'air. Trouvez un endroit dégagé de tout obstacle et alimenté d'un vent régulier et travaillez vos gonflages, retournés face à la voile et face au vent.

Ne vous arrêtez pas, continuez ces exercices encore et toujours pour éprouver votre technique en toutes conditions. Ainsi vous éliminerez cette appréhension qui entrave votre maîtrise lors du décollage. Cet entraînement est essentiel pour faire de vous un pilote prudent et efficace.

RAPPORT DE TEST DHV

Ozone Peak S

DHV Certification No: MZL GS-01-864-01

Catégorie / groupe des harnais: 1 / GH

Nombres de place: 1

Accessoires: Accélérateur

Décollage au treuil: Oui

	Comportement au poids minimum (60 kg)	Comportement au poids maximum (85 kg)
DÉCOLLAGE	1	1
Décollage	régulier, immédiatement	régulier, immédiatement
Comportement lors de la montée	vient immédiatement au-dessus du pilote	vient immédiatement au-dessus du pilote
Vitesse de décollage	moyen	moyen
Maniabilité au décollage	simple	simple
VOL DROIT	1	1
Vitesse bras haut (km/h)	35 km/h	36 km/h
Vitesse accélérée (km/h)		46 km/h
Stabilité en roulis	moyen	moyen
APTITUDE À TOURNER	1	1
Tendance négative	non existant	non existant
Débattement	moyen	moyen
Maniabilité	moyen	moyen
DÉBATTEMENT AUX COMMANDES	1	1
Longueur avant parachutage	moyen 60 cm à 75 cm	moyen 60 cm à 75 cm
Longueur avant décrochage	moyen 65 cm à 80 cm	moyen 65 cm à 80 cm
Augmentation de la pression au freins	moyen	moyen
FERMETURE FRONTALE	1	1
Abattée	faible	faible
Comportement de la réouverture	rapidement d'elle-même	rapidement d'elle-même
FERMETURE FRONTALE (ACCELERÉ)	-	1
Abattée	-	faible
Comportement de la réouverture	-	rapidement d'elle-même
FERMETURE LATÉRALE	1	1
Rotation	< 90 degrés	< 90 degrés
Vitesse de rotation	moyen avec ralentissement	moyen avec ralentissement
Perte d'altitude	faible	faible
Stabilisation	d'elle-même	d'elle-même
Comportement de la réouverture	rapidement d'elle-même	rapidement d'elle-même

RAPPORT DE TEST DHV

Ozone Peak S (suite)

	Comportement au poids minimum (60 kg)	Comportement au poids maximum (85 kg)
FERMETURE LATERALE (ACCELERÉ)	-	1
Rotation	-	< 90 degrés
Vitesse de rotation	-	moyen avec ralentissement
Perte d'altitude	-	faible
Stabilisation	-	d'elle-même
Comportement de la réouverture	-	rapidement d'elle-même
FERMETURE LATERALE CONTRÉE	1	1
Stabilisation	d'elle-même	d'elle-même
Débattement pour la stabilisation	moyen	moyen
Augmentation de la pression au freins	moyen	moyen
Rotation à l'opposé de la fermeture	simple, aucune tendance au décrochage	simple, aucune tendance au décrochage
Comportement de la réouverture	rapidement d'elle-même	rapidement d'elle-même
DÉCROCHAGE LACHÉ SYMÉTRIQUE	1	1
DÉCROCHAGE LACHÉ DISSYMETRIQUE	1	1
VRILLE, DÉPART BRAS HAUT	1	1
VRILLE, DÉPART EN VIRAGE	1	1
360° ENGAGÉS	1	1
Mise en 360°	simple	simple
Tendance négative	non existant	non existant
Remise au vol normal	d'elle-même	d'elle-même
B-STALL	1	1
Mise en B-Stall	simple	simple
Remise au vol normal	d'elle-même	d'elle-même
ATTERRISSEMENT	1	1
Comportement de l'atterrissement	simple	simple
RÉMARQUES SUPPLÉMENTAIRES		

RAPPORT DE TEST DHV

Ozone Peak M

DHV Certification Number: MZL GS-01-865-01

Catégorie / groupe des harnais: 1 / GH

Nombres de place: 1

Accessoires: Accélérateur

Décollage au treuil: Oui

	Comportement au poids minimum (80 kg)	Comportement au poids maximum (100 kg)
DÉCOLLAGE	1	1
Décollage	régulier, immédiatement	régulier, immédiatement
Comportement lors de la montée	vient immédiatement au-dessus du pilote	vient immédiatement au-dessus du pilote
Vitesse de décollage	moyen	moyen
Maniabilité au décollage	simple	simple
VOL DROIT	1	1
Vitesse bras haut (km/h)	34 km/h	36 km/h
Vitesse accélérée (km/h)		46 km/h
Stabilité en roulis	moyen	moyen
APTITUDE À TOURNER	1	1
Tendance négative	non existant	non existant
Débattement	moyen	moyen
Maniabilité	moyen	moyen
DÉBATTEMENT AUX COMMANDES	1	1
Longueur avant parachutage	moyen 60 cm à 75 cm	moyen 60 cm à 75 cm
Longueur avant décrochage	moyen 65 cm à 80 cm	moyen 65 cm à 80 cm
Augmentation de la pression aux freins	moyen	moyen
FERMETURE FRONTALE	1	1
Abattée	faible	faible
Comportement de la réouverture	rapidement d'elle-même	rapidement d'elle-même
FERMETURE FRONTALE (ACCELERÉ)	-	1
Abattée	-	faible
Comportement de la réouverture	-	rapidement d'elle-même
FERMETURE LATÉRALE	1	1
Rotation	< 90 degrés	< 90 degrés
Vitesse de rotation	moyen	moyen avec ralentissement
Perte d'altitude	faible	faible
Stabilisation	d'elle-même	d'elle-même
Comportement de la réouverture	rapidement d'elle-même	rapidement d'elle-même

RAPPORT DE TEST DHV

Ozone Peak M (suite)

	Comportement au poids minimum (80 kg)	Comportement au poids maximum (100 kg)
FERMETURE LATERALE (ACCELERÉ)	-	1
Rotation	-	< 90 degrés
Vitesse de rotation	-	moyen avec ralentissement
Perte d'altitude	-	faible
Stabilisation	-	d'elle-même
Comportement de la réouverture	-	rapidement d'elle-même
FERMETURE LATERALE CONTRÉE	1	1
Stabilisation	d'elle-même	d'elle-même
Débattement pour la stabilisation	moyen	moyen
Augmentation de la pression au freins	moyen	moyen
Rotation à l'opposé de la fermeture	simple, aucune tendance au décrochage	simple, aucune tendance au décrochage
Comportement de la réouverture	rapidement d'elle-même	rapidement d'elle-même
DÉCROCHAGE LACHÉ SYMÉTRIQUE	1	1
DÉCROCHAGE LACHÉ DISSYMETRIQUE	1	1
VRILLE, DÉPART BRAS HAUT	1	1
VRILLE, DÉPART EN VIRAGE	1	1
360° ENGAGÉS	1	1
Mise en 360°	simple	simple
Tendance négative	non existant	non existant
Remise au vol normal	d'elle-même	d'elle-même
B-STALL	1	1
Mise en B-Stall	simple	simple
Remise au vol normal	d'elle-même	d'elle-même
ATTERRISSEMENT	1	1
Comportement de l'atterrissement	simple	simple
RÉMARQUES SUPPLÉMENTAIRES		

RAPPORT DE TEST DHV

Ozone Peak L

DHV Certification No: MZL GS-01-866-01

Catégorie / groupe des harnais: 1 / GH

Nombres de place: 1

Accéssoires: Accélérateur

Décollage au treuil: Oui

	Comportement au poids minimum (95 kg)	Comportement au poids maximum (120 kg)
DÉCOLLAGE	1	1
Décollage	régulier, immédiatement	régulier, immédiatement
Comportement lors de la montée	vient immédiatement au-dessus du pilote	vient immédiatement au-dessus du pilote
Vitesse de décollage	moyen	moyen
Maniabilité au décollage	simple	simple
VOL DROIT	1	1
Vitesse bras haut (km/h)	34 km/h	36 km/h
Vitesse accélérée (km/h)		46 km/h
Stabilité en roulis	moyen	moyen
APTITUDE À TOURNER	1	1
Tendance négative	non existant	non existant
Débattement	élevé	élevé
Maniabilité	moyen	moyen
DEBATTEMENT AUX COMMANDES	1	1
Longueur avant parachutage	en retard > 75 cm	en retard > 75 cm
Longueur avant décrochage	en retard > 90 cm	en retard > 90 cm
Augmentation de la pression aux freins	élevé	élevé
FERMETURE FRONTALE	1	1
Abattée	faible	faible
Comportement de la réouverture	rapidement d'elle-même	rapidement d'elle-même
FERMETURE FRONTALE (ACCELERÉ)	-	1
Abattée	-	faible
Comportement de la réouverture	-	rapidement d'elle-même
FERMETURE LATÉRALE	1	1
Rotation	< 90 degrés	< 90 degrés
Vitesse de rotation	moyen avec ralentissement	moyen avec ralentissement
Perte d'altitude	faible	faible
Stabilisation	d'elle-même	d'elle-même
Comportement de la réouverture	rapidement d'elle-même	rapidement d'elle-même

RAPPORT DE TEST DHV

Ozone Peak L (suite)

	Comportement au poids minimum (95 kg)	Comportement au poids maximum (120 kg)
FERMETURE LATÉRALE (ACCELERÉ)	-	1
Rotation	-	< 90 degrés
Vitesse de rotation	-	moyen avec ralentissement
Perte d'altitude	-	faible
Stabilisation	-	d'elle-même
Comportement de la réouverture	-	rapidement d'elle-même
FERMETURE LATÉRALE CONTRÉE	1	1
Stabilisation	d'elle-même	d'elle-même
Débattement pour la stabilisation	moyen	moyen
Augmentation de la pression au freins	moyen	moyen
Rotation à l'opposé de la fermeture	simple, aucune tendance au décrochage	simple, aucune tendance au décrochage
Comportement de la réouverture	rapidement d'elle-même	rapidement d'elle-même
DÉCROCHAGE LACHÉ SYMÉTRIQUE	1	1
DÉCROCHAGE LACHÉ DISSYMETRIQUE	1	1
VRILLE, DÉPART BRAS HAUT	1	1
VRILLE, DÉPART EN VIRAGE	1	1
360° ENGAGÉS	1	1
Mise en 360°	simple	simple
Tendance négative	non existant	non existant
Remise au vol normal	d'elle-même	d'elle-même
B-STALL	1	1
Mise en B-Stall	simple	simple
Remise au vol normal	d'elle-même	d'elle-même
ATTERRISSEMENT	1	1
Comportement de l'atterrissement	simple	simple
RÉMARQUES		
SUPPLÉMENTAIRES		

DHV CERTIFICATE PEAK S

Bundesrepublik Deutschland

Der Beauftragte



MUSTERZULASSUNGSSCHEIN

für Luftsportgeräte

Nr.: MZL GS-01-864-01

Das nachstehend bezeichnete Luftfahrtgerät ist als Muster zugelassen auf Antrag von:

Aerosport International GmbH, Grafenstraße 26, D-83098 Brannenburg

Dieser Musterzulassungsschein ist auf Grund der die Musterzulassung betreffenden Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes und der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der am Tage der Ausstellung geltenden Fassung erteilt.

Befristungen und Auflagen siehe Musterzulassungsbescheid vom 14.05.01.

Die Musterzulassung gilt gemäß zugehörigem Gerät-Kennblatt Nr.: MZL GS-01-864-01

Bezeichnung des Gerätemusters:

PEAK S

Geräteart:

Gleitsegel

Die Musterzulassung kann in den in § 4 Abs. 3 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgesehenen Fällen widerrufen werden.

Datum der Ausstellung

14.05.01

Unterschrift

The signature is handwritten in black ink and appears to read "Deutscher Hängegleiterverband e.V."
Deutscher Hängegleiterverband e.V.
Miesbacher Straße 2, 83703 Gmund

DHV CERTIFICATE PEAK M

Bundesrepublik Deutschland

Der Beauftragte



MUSTERZULASSUNGSSCHEIN

für Luftsportgeräte

Nr.: MZL GS-01-865-01

Das nachstehend bezeichnete Luftfahrtgerät ist als Muster zugelassen auf Antrag von:

Aerosport International GmbH, Grafenstraße 26, D-83098 Brannenburg

Dieser Musterzulassungsschein ist auf Grund der die Musterzulassung betreffenden Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes und der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der am Tage der Ausstellung geltenden Fassung erteilt.

Befristungen und Auflagen siehe Musterzulassungsbescheid vom 14.05.01.

Die Musterzulassung gilt gemäß zugehörigem Geräte-Kennblatt Nr.: MZL GS-01-865-01

Bezeichnung des Gerätemusters:

PEAK M

Geräteart:

Gleitsegel

Die Musterzulassung kann in den in § 4 Abs. 3 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgesehenen Fällen widerrufen werden.

Datum der Ausstellung

14.05.01

Unterschrift

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Bösewirth".

Deutscher Hängegleiterverband e.V.
Miesbacher Straße 2, 83703 Gmund

DHV CERTIFICATE PEAK L

Bundesrepublik Deutschland

Der Beauftragte



MUSTERZULASSUNGSSCHEIN

für Luftsportgeräte

Nr.: MZL GS-01-866-01

Das nachstehend bezeichnete Luftfahrtgerät ist als Muster zugelassen auf Antrag von:

Aerosport International GmbH, Grafenstraße 26, D-83098 Brannenburg

Dieser Musterzulassungsschein ist auf Grund der die Musterzulassung betreffenden Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes und der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der am Tage der Ausstellung geltenden Fassung erteilt.

Befristungen und Auflagen siehe Musterzulassungsbescheid vom 14.05.01.

Die Musterzulassung gilt gemäß zugehörigem Gerät-Kennblatt Nr.: MZL GS-01-866-01

Bezeichnung des Gerätemusters:

PEAK L

Geräteart:

Gleitsegel

Die Musterzulassung kann in den in § 4 Abs. 3 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vorgesehenen Fällen widerrufen werden.

Datum der Ausstellung

14.05.01


Unterschrift

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Krämer".

Deutscher Hängegleiterverband e.V.
Miesbacher Straße 2, 83703 Gmund


RISER ARRANGEMENT, DISPOSITION DES ELEVATEURS

PEAK S, M and L



**LINE ARRANGEMENT,
PLAN DE SUSPENTAGE**

PEAK S, M and L



**LINE CHECK SHEET,
LONGUEURS DE SUSPENTES**

PEAK Small (DHV 1)

Line No. Susp. No.	A	B	C	D
Tip, Stabi				
17	5930	5930	5950	5990
16				
15				
14				
13	6300	6250	6280	6340
12	6432	6392	6422	6482
11	6452	6402	6442	6522
10	6507	6447	6497	6587
9	6537	6467	6517	6627
8	6567	6497	6547	6657
7	6537	6457	6507	6627
6	6547	6467	6527	6647
5	6567	6477	6537	6667
4	6580	6490	6550	6680
3	6560	6470	6530	6670
2	6570	6470	6540	6680
1	6600	6580	6580	6720
Centre				

Brakes Freins	Brakes No. Freins No.
6755	K15
6790	K14
6810	K13
6860	K12
6908	K11
6878	K10
6858	K9
6878	K8
6888	K7
6888	K6
6938	K5
7058	K4
7106	K3
7216	K2
7386	K1

Notes:

Measurements comply to the official DHV measurement method.

Lines measured from the bottom of the sail to the inside of the maillon.

Measurements made under 5 daN load.

Remarques:

La méthode pour mesurer les suspentes doit obéir aux règles officielles du DHV. Les mesures sont prises de la voile jusqu'à l'intérieur du maillon. Les mesures doivent se faire avec 5 daN de tension.

**LINE CHECK SHEET,
LONGUEURS DE SUSPENTES**

PEAK Medium (DHV 1)

Line No. Susp. No.	A	B	C	D	Brakes Freins	Brakes No. Freins No.
Tip, Stabi						
17	6220	6220	6230	6270		
16					7111	K15
15					7141	K14
14					7191	K13
13	6625	6575	6590	6660	7241	K12
12	6750	6695	6730	6780	7305	K11
11	6780	6715	6750	6820	7255	K10
10	6830	6755	6800	6880	7237	K9
9	6860	6775	6820	6920	7255	K8
8	6890	6810	6870	6980	7265	K7
7	6860	6780	6830	6950	7265	K6
6	6850	6760	6820	6950	7315	K5
5	6870	6780	6840	6980	7435	K4
4	6870	6780	6840	6980	7485	K3
3	6850	6750	6820	6960	7605	K2
2	6850	6760	6820	6970	7775	K1
1	6890	6790	6860	7010		
Centre						

Notes:

Measurements comply to the official DHV measurement method.

Lines measured from the bottom of the sail to the inside of the maillon.

Measurements made under 5 daN load.

Remarques:

La méthode pour mesurer les suspentes doit obéir aux règles officielles du DHV. Les mesures sont prises de la voile jusqu'à l'intérieur du maillon. Les mesures doivent se faire avec 5 daN de tension.

**LINE CHECK SHEET,
LONGUEURS DE SUSPENTES**

PEAK Large (DHV 1)

Line No. Susp. No.	A	B	C	D	Brakes Freins	Brakes No. Freins No.
Tip, Stabi						
17	6482	6482	6512	6562		
16					7370	K15
15					7410	K14
14					7440	K13
13	6892	6842	6872	6942	7480	K12
12	7025	6985	7015	7085	7545	K11
11	7055	7005	7045	7125	7505	K10
10	7108	7048	7098	7188	7495	K9
9	7138	7068	7118	7228	7515	K8
8	7168	7088	7148	7258	7525	K7
7	7138	7048	7108	7238	7525	K6
6	7148	7058	7118	7248	7585	K5
5	7168	7078	7138	7278	7705	K4
4	7180	7080	7150	7290	7758	K3
3	7160	7050	7120	7270	7878	K2
2	7160	7060	7130	7280	8058	K1
1	7200	7100	7170	7330		
Centre						

Notes:

Measurements comply to the official DHV measurement method.

Lines measured from the bottom of the sail to the inside of the maillon.

Measurements made under 5 daN load.


Remarques:

La méthode pour mesurer les suspentes doit obéir aux règles officielles du DHV. Les mesures sont prises de la voile jusqu'à l'intérieur du maillon. Les mesures doivent se faire avec 5 daN de tension.

OZONE SERVICE CARD

BUYERS COPY

Buyer:	Sales man:
Name:	Flight School:
Address:	
Home Phone:	
Business Phone:	
Fax:	Date:
e-mail:	Serial No.:
Glider	



Dealer address:

Please fill out the service cards and send the lower copy to
your nearest Ozone dealer.

OZONE SERVICE CARD

Buyer:	Sales man:
Name:	Flight School:
Address:	
Home Phone:	
Business Phone:	
Fax:	
e-mail:	Date:
Glider	Serial No.: