

Ovn

Rengøring og vedligehold

Almindelig rengøring jævnligt efter behov.

Udvendig rengøring:

Varmt opvaskevand, rengør med blød rengøringssvamp/klud og tør efter med blød klud. Fjern pletter af fedt, kalk, jævning og æggevide med det samme, da der kan danne sig korrosion under sådanne pletter.

På glasruden må ikke anvendes rengøringssvampe af rustfritstål eller glasskraber.

Indvendig rengøring:

Aftør med jævne mellemrum ovnen med en klud. Ved grundrengøring kan egnet ovn-/grillrens anvendes efter vejledning på produkt.

Bageplader og bradepander kan vaskes med almindeligt opvaskevand.