

Plassering gass kundesentral

Kunde

- Plassering av kundesentral skal avklares før avtale mellom partene signeres.
- Lyse Neo skal ha selvstendig tilgang til kundesentralen.
- Kundesentralen skal være godt beskyttet mot ytre påvirkning.
- Ved bestilling av effekt over 70 kW skal det monteres 10A stikkontakt (industrikontrakt) for fjernavlesing av gassmåler på innsiden av vegg.
- Det skal bores et 20mm hull gjennom veggen ved skapet for trekking av kabler mellom gassmåler og utstyr for fjernavlesning.
- Branntetning utføres av kunde.
- Utstyr som magnetventil e.l skal ikke plasseres i kundesentralen.

Lyse Neo

- Kundesentralen skal være montert utendørs i luftige omgivelser minst 0.5 m opp fra bakken.
- Avstanden til offentlig vei skal være minst 1 m.
- Avstanden til åpning i vegg skal være minst 1 m. For mindre anlegg (boliggass o.l.) kan avstand til åpning i vegg reduseres inntil 0,5 m dersom dette etter en vurdering (risikoanalyse) finnes akseptabelt
- Kundesentralen skal være godt beskyttet mot ytre påvirkning, påkjørsels vern monteres av Lyse Neo ved behov.

