

Scènes PowerView^{MD}

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE SUR LES COMPÉTENCES
D'AMAZON ALEXA


HunterDouglas 

Contrôlez vos stores PowerView^{MD} à partir de vos appareils compatibles avec Amazon Alexa, et ce, par simple commande vocale.

L'utilisation de commandes vocales Amazon Alexa vous offre un moyen facile et sécurisé de contrôler vos appareils domestiques compatibles avec Alexa. Pour contrôler vos stores avec les commandes vocales d'Alexa, vous avez besoin de :

- un compte PowerView avec un concentrateur PowerView Gen 2 enregistré sur ce compte;
- un appareil compatible avec Alexa connecté à votre compte Amazon;
- l'application Alexa téléchargée et installée sur votre appareil mobile.


Pour de meilleurs résultats, connectez-vous à votre compte Amazon en ligne avant de commencer.



Étape 1

- Ouvrez l'application PowerView.
- Sélectionnez l'onglet « Plus » puis « Intégrations ».
- Sélectionnez Amazon Alexa.





Étape 2

- Sélectionnez « Afficher la compétence » lorsque vous y êtes invité.
- Vous serez dirigé vers le site web d'Amazon.
- Il vous sera demandé de vous connecter à votre compte Amazon si vous ne l'avez pas encore fait.




Étape 3

- Sélectionnez « Activer » lorsque vous y êtes invité.




Étape 4

- Connectez-vous à votre compte PowerView^{MD}.



Étape 5

- Sélectionnez « Autoriser » lorsque vous y êtes invité.



Étape 6

- Les utilisateurs d'Android verront une notification « connexion réussie » une fois l'opération terminée.
- Il se peut que les utilisateurs d'iOS reçoivent une invite supplémentaire leur demandant de sélectionner « Suivant » pour terminer le processus d'autorisation. Une deuxième invite s'affichera, confirmant que la liaison a été effectuée correctement.

Étape 7

- Pour utiliser l'activation vocale, il suffit de dire « Alexa » suivi de « Active » ou « Allume », puis le nom de la scène PowerView^{MD}.
- Exemples de commandes :
 - « Alexa, active Ouvrir la chambre à coucher. »
 - « Alexa, active Fermer le salon. »
 - « Alexa, active Bonjour. »



Amazon et Amazon Alexa sont des marques de commerce d'Amazon Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android est une marque de commerce de Google LLC.

© 2024 Hunter Douglas. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce utilisées dans le présent document appartiennent à Hunter Douglas ou à leurs propriétaires respectifs. 1/24