Magic Leap 2
Guida rapida

Ultima revisione: 4 agosto 2022
Versione: Italiano 1.1

© 2022 Magic Leap, Inc.

Nella confezione

- Visore assemblato con imbottitura per la fronte, nasello e inserto per struttura
- Compute Pack
- Controller
- 2 x caricatori USB-C da 45 W
- 2 x cavi USB-C per Compute Pack e controller
- 2 x cavi di alimentazione
- Kit di regolazione con naselli e imbottiture per la fronte aggiuntive.
  Utilizzare l'app Custom Fit sul dispositivo per personalizzare la regolazione del visore
- Cinturino per la testa per il visore
- Tracolla per Compute Pack
- Cinturino da polso per il controller
- Panno per la pulizia
- Custodia

Scatola



Visore

Visore
con kit
di regolazione

Compute Pack

Controller

Passaggio 1 Indossare il Compute Pack

Opzione 1:
tasca



Con il pulsante di accensione all'esterno, far scivolare la metà posteriore del Compute Pack in una tasca o sulla cintura fino a quando non è fissato saldamente.

Opzione 2:
tracolla

Fissare i ganci della tracolla agli attacchi del Compute Pack. Indossare la tracolla sulla spalla, proprio come una borsa. Regolare la lunghezza della cinghia per un posizionamento e un comfort ottimali.

AVVISO: non bloccare le prese d'aria del Compute Pack durante l'uso.

Passaggio 2 Accendere il Compute Pack

Tenere premuto il pulsante di accensione sul Compute Pack finché le luci LED non iniziano a illuminarsi.

Passaggio 3 Indossare il visore

Passaggio 3.1

Per un comfort ottimale, rimuovere eventuali accessori per la testa o i capelli (ad esempio fasce per la testa o fasce per i capelli) che potrebbero impedire al visore di aderire al profilo della testa.

Passaggio 3.2
Inserti su prescrizione opzionali

Tirare con decisione per rimuovere l'inserto per struttura, quindi sostituirlo con l'inserto su prescrizione.

Passaggio 3.3



Prima di indossare il dispositivo, rimuovere le protezioni in pellicola trasparente dal visore.

Utilizzando le parti esterne delle linguette, rimuovere delicatamente le protezioni in pellicola da ciascuna lente e dal pannello della videocamera centrale.

Passaggio 3.4



Aprire il visore come se fosse un paio di cuffie aprendo la fascia posteriore fino a che non si adatta sulla testa.

AVVISO: fare attenzione a non espandere eccessivamente la fascia posteriore.

Passaggio 3.5



A differenza di un paio di occhiali, il visore non è progettato per essere appoggiato direttamente sulle orecchie. Per un'esperienza ottimale, appoggiare la parte anteriore del visore sul dorso del naso, con i bracci laterali leggermente inclinati sopra le orecchie.



AVVISO: assicurarsi che il cavo sia libero e non impigliato nella parte posteriore del visore.

Passaggio 3.6



Fissare il visore spingendo la fascia posteriore con entrambe le mani.

Passaggio 3.7
Cinturino per la testa opzionale



Se la parte posteriore del visore scivola mentre si indossa il dispositivo, è sufficiente aggiungere il cinturino per la testa.

Con il lato in velcro rivolto verso l'alto, infilare entrambe le estremità attraverso gli occhielli su entrambi i lati del visore.

Riposizionare il visore sulla testa, continuare a regolare il cinturino per la testa fino a quando non risulta comodo e saldo, quindi chiudere il velcro.

Passaggio 4 Collegare il controller

Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante Home fino a quando non viene emesso il segnale acustico e la luce LED non si accende.

Se la luce LED è blu, l'associazione non è riuscita. Per risolvere questo problema, collegare direttamente il controller al Compute Pack utilizzando il cavo con doppio terminale USB-C incluso nella confezione.

AVVISO: non scollegare il controller fino a quando non è stato completamente aggiornato e associato al dispositivo.

Passaggio 5 Applicazione Custom Fit

Assicurarsi di indossare il visore e che il dispositivo sia acceso. Dal menu principale, aprire l'applicazione Custom Fit e seguire i passaggi per garantire:

- una vestibilità confortevole per periodi di tempo prolungati
- un campo visivo più ampio
- contenuti più chiari
- regolazione della luminosità più accurata

Nota: tenere a portata di mano il kit di regolazione. In base alle singole esigenze di personalizzazione, l'app potrebbe consigliare diverse imbottiture per il naso e per la fronte.





AVVISO: per sostituire il nasello, afferrarlo tra le dita ed estrarlo dal visore, non verso il basso.

AVVISO: non rimuovere il manicotto di silicone dagli steli in plastica del nasello.

Per ulteriori risorse per iniziare a utilizzare il sistema, visitare il sito Web all'indirizzo:
developer.magicleap.cloud
care.magicleap.com

Per istruzioni complete sulla sicurezza e la manutenzione, consultare la Guida alla sicurezza di Magic Leap 2.