

## Hoja de productos químicos

# Turbidímetro



### NOMBRE DEL PRODUCTO:

Turbimeter Plus

### TIPO DE ANÁLISIS:

Turbidez

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Turbimeter Plus permite analizar la turbidez y los sólidos suspendidos totales en un mismo instrumento. Así, brinda resultados rápidos sobre dos de los indicadores más importantes de la calidad del agua de consumo y del monitoreo de aguas residuales y agua segura. Funciona con batería o con corriente eléctrica y proporciona una lectura digital del nivel de turbidez en unidades nefelométricas de turbidez (UNT). Tiene la capacidad de medir niveles de turbidez de 0,01 a 1050 UNT y es útil para medir el agua que tiene una turbidez inferior a 10 UNT, la cual es difícil de medir con un tubo de turbidez. El turbidímetro da resultados más precisos, aunque es más costoso y vulnerable a los daños. Incluye Turbimeter Plus, soluciones estándares de calibración de EDVB, tubos de análisis, aceite de silicona, tubo de dilución, paños para limpiar y maletín rígido.



Turbidímetro  
(Fuente:  
Palintest)

### FABRICANTE:

Palintest Ltd  
Palintest House, Kingsway, Team Valley,  
Gateshead, Tyne and Wear  
Reino Unido, NE11 0NS

Tel: +44 (0) 191 491 0808

Fax: +44 (0) 191 482 5372

[sales@palintest.com](mailto:sales@palintest.com)

[www.palintest.com/products/turbimeter-plus/](http://www.palintest.com/products/turbimeter-plus/)

### DISTRIBUIDORES:

Palintest dispone de oficinas regionales, agentes oficiales y distribuidores en más de 90 países.

Correo electrónico: [sales@palintest.com](mailto:sales@palintest.com)

### DISPONIBILIDAD:

Reino Unido e internacional

### COSTO:

Contactar a Palintest para cotizaciones.

### ALMACENAMIENTO:

Cuando guarde la unidad en el maletín, colocar siempre un tubo seco y limpio con tapa en la celda óptica.

### MANTENIMIENTO:

Se debe calibrar y limpiar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los frascos de muestras de agua también se deben limpiar con frecuencia. Los rasguños, las huellas dactilares, la suciedad y las gotas de agua en el vial de muestra o dentro del orificio para muestras pueden causar interferencias por luz parásita y proporcionar resultados inexactos.

Este documento es de contenido abierto. Usted es libre de:

- Compartir: copiar, distribuir y difundir este documento.
- Editar: adaptar este documento.

Bajo las siguientes condiciones:

- Atribución. Deberá atribuirse a CAWST el crédito de ser la fuente original del documento. Por favor, incluya la dirección a nuestro sitio web: [www.cawst.org](http://www.cawst.org)

CAWST y sus directivos, empleados, contratistas y voluntarios no asumen ninguna responsabilidad ni dan garantía alguna por los resultados que puedan obtenerse a partir del uso de la información dada.



B12, 6020 – 2 Street SE  
Calgary, Alberta T2H 2L8  
Canadá.  
+1 (403) 243-3265  
[resources@cawst.org](mailto:resources@cawst.org)  
[cawst.org](http://cawst.org)

Manténgase actualizado y obtenga ayuda sobre:

- Las últimas actualizaciones de este documento.
- Otros talleres y recursos de capacitación relacionados.
- El uso de este documento para su trabajo.

Visite: [resources.cawst.org](http://resources.cawst.org)