

Fiche produit - analyse chimique

# Test présence-absence

**NOM DU PRODUIT :**

Kit d'analyse de terrain PathoScreen™  
(Produit #2859100)

**TYPE D'ANALYSE :**

Présence-absence (P-A)

**INDICATEUR :**

H<sub>2</sub>S

**DESCRIPTION DU PRODUIT :**

Ce kit d'analyse permet de détecter une contamination de l'eau de boisson par des coliformes thermorésistants. Le milieu de culture Pathoscreen se présente sous forme de tubes en plastique (comme des sachets) contenant assez de poudre pour tester 100 mL d'eau. L'échantillon d'eau est placé dans des flacons stérilisés, et le contenu du tube de poudre Pathoscreen y est ajouté et laissé pendant 24 heures. Le changement de couleur indique la salubrité de l'eau. Des faux positifs peuvent apparaître en raison de sources autres qu'une contamination fécale (c'est-à-dire une eau contenant des bactéries sulfato-réductrices, une eau souterraine contenant naturellement des niveaux élevés de sulfure). Ce test n'est pas recommandé pour analyser une eau dont la contamination est connue ou probable, telle que l'eau de surface et les petits systèmes d'approvisionnement communautaire non traités. Il n'est également pas recommandé pour l'analyse de l'efficacité des technologies de traitement de l'eau à domicile. Le kit d'analyse permet de faire 100 tests P-A et 20 tests NPP (nombre le plus probable). Il comprend des tubes de poudre Pathoscreen, une solution de chlore, et une mallette de transport.

**FABRICANTS :**

Hach Company  
Loveland, Colorado  
États-Unis

Tel : 1-800-227-4224  
Fax : +1-970-669-2932

[orders@hach.com](mailto:orders@hach.com)

En dehors des États-Unis :

Tel : +1-970-669-3050  
Fax : +1-970-461-3939

[int@hach.com](mailto:int@hach.com)  
[www.hach.com](http://www.hach.com)

**DISTRIBUTEURS :**

Divers distributeurs dans le monde  
[www.hach.com/global-distributor-support](http://www.hach.com/global-distributor-support)

**DISPONIBILITÉ :**

États-Unis et international

**COÛT :**

Contactez Hach pour le prix

**CONSERVATION :**

Aucune réfrigération nécessaire pour le milieu.



Kit d'analyse de terrain PathoScreen  
Source : Hach



Sachets Pathoscreen Medium P/A  
Source : Hach

Ce document est libre d'accès. Vous êtes libre de :

- Partager – copier, distribuer et transmettre ce document
- Modifier - adapter ce document

Aux conditions suivantes :

- d'en indiquer l'origine. Vous devez indiquer que CAWST est l'auteur original de ce document. Veuillez mentionner notre site Internet : [www.cawst.org](http://www.cawst.org)



CAWST et ses administrateurs, employés, contractants et bénévoles n'endossent aucune responsabilité et ne donnent aucune garantie en ce qui concerne les résultats pouvant être obtenus par l'utilisation des informations fournies.



B12, 6020 – 2 Street SE  
Calgary, Alberta T2H 2L8  
Canada  
+1 (403) 243-3285  
[resources@cawst.org](mailto:resources@cawst.org)  
[cawst.org](http://cawst.org)

Restez informé et bénéficiez de notre soutien :

- Dernières mises à jour de ce document
- Autres documents de formation
- Utilisation de ce document dans le cadre de votre travail

Rendez-vous sur [resources.cawst.org](http://resources.cawst.org)